-weishaupt-

manual

Bedienungsanleitung



1 Benu	ıtzerhinweise	4
1.1	Benutzerhinweise	. 4
1.2	Benutzerführung	. 4
1.2.1	Symbole	. 4
1.2.2	Zielgruppe	. 4
1.3	Gewährleistung und Haftung	. 4
2 Sich	orboit	5
2 31	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
2.1	Sicherheitsmaßnahmen	. 0 5
2.2 9.3	Enteorauna	. 0 5
2.0		. 0
3 Prod	uktbeschreibung	6
3.1	Typenschlüssel	. 6
4 Bedi	enung	7
4 DCul	Redienfeld	7
4.2	Anzeige	. ,
4.2.1	Standardanzeige	. 8
4.2.2	Einstellebene Standardanzeige	. 9
4.2.3	Anzeige Störung	. 9
4.2.4	Anzeige Wartung	. 9
4.3	Einstellungen in der Standardanzeige	10
4.3.1	Warmwasser-Sollwert einstellen	10
4.3.2	Generelle Informationen anzeigen	11
4.3.3	Raumtemperatur einstellen	14
4.3.4	Betriebsart wählen	15
4.4	An- und Abwesenheitsfunktion	16
4.4.1	Heizprogramm aktivieren	16
4.4.2	Heizprogramm abbrechen	16
4.4.3	Wirkungsdauer einstellen	17
4.5	Benutzer-Ebene aktivieren	19
4.6	Menüstruktur Benutzer-Ebene	21

4.7	Einstellungen der Benutzer-Ebene	23
4.7.1	Info Aussen Min abrufen	23
4.7.2	Info Aussen Max abrufen	23
4.7.3	Info Solar Ertragszähler abrufen	24
4.7.4	Info Solar Ertrag gesamt abrufen	25
4.7.5	Info Solar Statistik abrufen	26
4.7.6	Raumsensor-Korrektur einstellen	27
4.7.7	Kontrast einstellen	27
4.7.8	Beleuchtung einstellen	28
4.7.9	Normal Raumtemperatur einstellen	28
4.7.10	Absenk Raumtemperatur einstellen	29
4.7.11	Normal Vorlaufsolltemperatur einstellen	29
4.7.12	Absenk Vorlaufsolltemperatur einstellen	30
4.7.13	Akzeptanz Raum einstellen	31
4.7.14	Steilheit einstellen	31
4.7.15	Raumfrosttemperatur einstellen	33
4.7.16	Sommer/Winter Umschaltung einstellen	33
4.7.17	Normal Warmwasser Temperatur einstellen	34
4.7.18	Absenk Warmwasser Temperatur einstellen	34
4.7.19	Akzeptanz WW einstellen	35
4.7.20	Urlaubszeitraum einstellen	35
4.7.21	Temperaturniveau einstellen	36
4.7.22	Urlaubsfunktion vorzeitig beenden	36
4.7.23	Datum, Uhrzeit und Sommerzeitumschaltung einstellen	37
4.7.24	Zeitprogramm abfragen	38
4.7.25	Zeitprogramm ändern	39
4.7.26	Vorverlegung HK#2 einstellen	40
4.7.27	WCM-EM ohne zugeordnete WCM-FS einstellen	41
5 Stich	wortverzeichnis	<u>4</u> 2
J Juch		70

Originalbetriebsanleitung

1 Benutzerhinweise

1 Benutzerhinweise

1.1 Benutzerhinweise

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Geräts und muss am Einsatzort aufbewahrt werden.

1.2 Benutzerführung

1.2.1 Symbole

GEFAHR	Unmittelbare Gefahr mit hohem Risiko. Nichtbeachten führt zu schwerer Körperverletzung oder Tod.	
WARNUNG	Gefahr mit mittlerem Risiko. Nichtbeachten kann zu Umweltschaden, schwerer Körperverletzung oder Tod führen.	
VORSICHT	Gefahr mit geringem Risiko. Nichtbeachten kann zu Sachschaden oder leichter bis mittlerer Körperverletzung führen.	
Ĩ	Wichtiger Hinweis.	
►	Fordert zu einer direkten Handlung auf.	
\checkmark	Resultat nach einer Handlung.	
 Aufzählung. 		
	Wertebereich.	

1.2.2 Zielgruppe

Diese Bedienungsanleitung wendet sich an den Betreiber. Sie ist von allen Personen zu beachten, die das Gerät bedienen.

1.3 Gewährleistung und Haftung

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Fernbedienstation,
- Nichtbeachten der Bedienungsanleitung,
- Weiterbenutzung trotz Auftreten eines Mangels,
- unsachgemäß durchgeführte Reparaturen,
- keine Verwendung von Weishaupt-Originalteilen,
- höhere Gewalt.

2 Sicherheit

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Fernbedienstation WCM-FS 2.0 ist geeignet für die Regelung einer Heizungsanlage, bestehend aus einem Weishaupt-Brennwertkessel mit angeschlossener Solaranlage und einem Solarregler WCM-SOL 1.0 home.

Ein anderer oder darüber hinausgehender Gebrauch als der oben beschriebene gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet Weishaupt nicht. Das Risiko trägt allein der Betreiber. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehören auch das Beachten der Bedienungs- und der Installationsanleitung sowie aller eventuellen weiteren Unterlagen, die zusätzlich zu der hier vorliegenden Bestandteil des Lieferumfanges sind.

Das in dieser Anleitung beschriebene Gerät entspricht dem anerkannten Stand der Technik sowie den sicherheitstechnischen Regeln. Bei unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch können Gefahren für den Benutzer oder dritte Personen bzw. eine Beeinträchtigung der Gerätefunktionen nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

2.2 Sicherheitsmaßnahmen

Sicherheitsrelevante Mängel müssen umgehend beseitigt werden.

2.3 Entsorgung

- ► Verwendete Materialien sach- und umweltgerecht entsorgen.
- Dabei die örtlichen Vorschriften beachten.

3 Produktbeschreibung

3 Produktbeschreibung

Die Fernbedienstation WCM-FS 2.0 ist ein Regel- und Bediengerät für WCM-Komponenten, z.B. ein Weishaupt-Brennwertgerät in Kombination mit einem Solarregler WCM-SOL 1.0 home.

3.1 Typenschlüssel

WCM	Baureihe: Weishaupt Condens Manager
-FS	Typ: Fernbedienstation

4 Bedienung

4.1 Bedienfeld



4.2 Anzeige

l 1

Je nach Anlagenumfang sind abweichende Darstellungen in der Anzeige möglich.

4.2.1 Standardanzeige

Werkseinstellung

Anzeigen belegen Werkseinstellung (Standard).



- 1 eBUS-Adresse, Wochentag, Datum, Uhrzeit
- 2 Symbol Warmwasserbereitung
- 3 Information Zeitprogrammbalken(HK = Heizkreis, WW = Warmwasser-Ladekreis)
- 4 aktuelle Raumtemperatur ggf. aktuelle Vorlauftemperatur (keine Anzeige der Raumtemperatur, wenn Fernbedienstation WCM-FS im Heizkessel eingebaut ist)
- 5 Betriebsart mit Symbol

Symbole Betriebsart

ж.	Normalbetrieb
	Absenkbetrieb
9	Sommer (nur Warmwasserbereitung)
\bigcirc	Standby

4.2.2 Einstellebene Standardanzeige



1 Anzeige Funktionstaste 1 Ende

Einstellvorgang ohne speichern abbrechen und Ebene verlassen

- 2 Anzeige Funktionstaste 2 ggf. Sonderfunktionen z.B. Urlaub, WW-Push...
- ③ Anzeige Funktionstaste 3 Standard Werkseinstellung anzeigen
- ④ Anzeige Funktionstaste 4 OK geänderte Werte speichern und Ebene verlassen
- 5 Einstellebene
- 6 Raumtemperatur Sollwert
- ⑦ aktuelle Raumtemperatur
- (8) Wertebereich

4.2.3 Anzeige Störung

Die Anzeige kann von jedem im System befindlichen WCM- Gerät ausgelöst werden.

► Anzeige notieren und Kundendienst benachrichtigen.



1 Fehlerort und Fehlerart

2 Fehlercode der den Fehler spezifiziert

4.2.4 Anzeige Wartung

Die Anzeige wird vom Brennwertgerät ausgelöst.

Kundendienst benachrichtigen.

1 Mo	21.Mai 07	19:20
		币
WTC#1		i
Wartu	ng	
Heizpı	rogramm 1	

ĩ

4 Bedienung

4.3 Einstellungen in der Standardanzeige

4.3.1 Warmwasser-Sollwert einstellen

Symbol Wasserhahn ist nur bei Anlagen mit Warmwasserbereitung vorhanden.

In der Standardanzeige kann der Normal WW-Soll nur im Warmwasser-Normalbetrieb und der Absenk WW-Soll nur im Warmwasser-Absenkbetrieb verändert werden.

- Funktionstaste 1 (Wasserhahn) drücken.
- ✓ Ebene Normal WW-Soll ggf. Absenk WW-Soll wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.



Manuelle Warmwasser-Pushfunktion

Mit der Warmwasser-Pushfunktion kann ein erhöhter Warmwasser-Bedarf im Absenkbetrieb abgedeckt werden.

Die Warmwasser-Temperatur heizt einmalig auf den Normal Warmwasser-Sollwert auf.

Gleichzeitig wird die Zirkulationspumpe in Betrieb gesetzt.

- Funktionstaste 1 (Wasserhahn) drücken.
- ✓ Absenk WW-Soll wird angezeigt
- ► Mit Funktionstaste WW-Push Warmwasser-Pushfunktion auslösen.
- ✓ Anzeige wechselt vorübergehend von Absenk (1) auf Normal (2)

Absenk	WW Soll		
Soll	40.0°C	Ende	
Tat	45 0°C	WW-Push	
ISU	4 3. 0 C	Standard	
8.0°C	- 40.0°C	OK	
Normal	WW Soll		
Soll	50.0°C	Ende	
Tet	45 0°C	WW-Push	
1000		Standard	
40.0'0	2 - 60.0°C	OK	
	Absenk Soll Ist 8.0°c Normal Soll Ist 40.0°c	Absenk WW Soll Soll 40.0°C Ist 45.0°C 8.0°C - 40.0°C -Normal WW Soll Soll 50.0°C Ist 45.0°C 40.0°C - 60.0°C	Absenk WW Soll Soll 40.0°C Ende Ist 45.0°C WW-Push Ist 45.0°C OK -Normal WW Soll Soll 50.0°C Soll 50.0°C Ende Ist 45.0°C Standard A0.0°C - 60.0°C OK

4.3.2 Generelle Informationen anzeigen

In der Standardanzeige zeigt der Zeitbalken (1) das aktive Heizprogramm (HK = Heizkreis bzw. WW = Warmwasserladekreis). Bei jedem Druck auf Funktionstaste 2 \pm werden nacheinander die aktuellen Ist-Werte der Heizungsanlage angezeigt. Die zuletzt gewählte Information bleibt als Daueranzeige bestehen und wird nur durch Störung oder Wartung unterbrochen.

	¹ Mo 21.Mai 07 19:20	
	h 🗆	
	нк 12 24 і 🗔	
	Raumtemp 20.0°C	
	Heizprogramm 1	

Störung i	Störung
Wartung i	Wartung
гини 12 24 і	Zeitbalken aktives Heizprogramm (bei Leitstelle WW)
Außen …°C i	Außentemperatur
Warmwasser …°C i	Warmwassertemperatur
Kessel …°C i	Kesseltemperatur
Vorlauf#°C i	Vorlauftemperatur Heizkreis
Puffer …°C i	Temperatur Puffer
Puffer unten "°C i	Temperatur Puffer unten
Weiche …°C i	Temperatur Weiche

Die Anlage der Informationen ist abhängig vom Anlagenumfang.

ĩ

<u>]</u>

Ist ein Solarregler WCM-SOL oder Kaskadenmanager WCM-KA im System, wird die Kesseltemperatur nicht angezeigt.

Statusinformationen des Heizkreises:

Status# i	Zusätzlich aktivierte Funktionen
Estrich	Estrichfunktion
Service	Schornsteinfeger-Funktion wird am Wär- meerzeuger ausgeführt.
SOL-Übertemp	Wärmeabnahme aufgrund solarer Über- temperatur.
SOL-Überschuss	Wärmeabnahme aufgrund solarer De- ckung.
Frost	Frostschutz aktiv
Syst-Standby	System im Standby-Betrieb
Frostgrenze	Außentemperatur hat Frostgrenze unter- schritten. Anlage heizt durchgehend auf Normaltemperatur.
Sommer	Gemittelte Außentemperatur hat Sommer- umschalttemperatur überschritten. Hei- zung ist aus.
Heizgrenze	Gemittelte Außentemperatur liegt über der Raumsolltemperatur. Heizung ist aus.
Thermostat	Raumthermostatfunktion hat Heizung ab- geschaltet.
Adaption	Automatische Adaption aktiv
Ein Opti	Anlage heizt aufgrund der Einschaltopti- mierung.
WW aktiv	Warmwasser-Ladung wird durchgeführt.
Akzeptanz HZ	Niveau-Reduzierung aufgrund hohem So- larertrag.
Normal	Aktuell anstehendes Temperaturniveau. Die aktuelle Betriebsart wird durch keine der oben aufgeführten Funktionen über- steuert.
Absenk	Aktuell anstehendes Temperaturniveau.
Standby	Aktuell anstehendes Temperaturniveau.
Sommer	Aktuell anstehendes Temperaturniveau.

Statusinformationen des Warmwasserladekreises:

ł

Status WW i 🗔	Zusätzlich aktivierte Funktionen
WW aktiv	Warmwasser-Ladung wird durchgeführt.
SOL-Übertemp	Wärmeabnahme aufgrund solarer Über- temperatur.
SOL-Überschuss	Wärmeabnahme aufgrund solarer De- ckung.
Akzeptanz WW	Niveau-Reduzierung aufgrund hohem So- larertrag.
Normal	Aktuell anstehendes Temperaturniveau. Die aktuelle Betriebsart wird durch keine der oben aufgeführten Funktionen über- steuert.
Absenk	Aktuell anstehendes Temperaturniveau.
Standby	Aktuell anstehendes Temperaturniveau.
Sommer	Aktuell anstehendes Temperaturniveau.

-weishaupt-	Bedienungsanleitung veishaupt Fernbedienstation WCM-FS 2.0	
	4 Bedienung	
l	Die folgenden Anzeigen erscheinen ausschließlich bei Verwendung des Solar WCM-SOL 1.0 home.	
	Kollektor …°C i	Temperatur des Kollektors
	Solar unten …°C i	Temperatur der Senke
	ErtragkWh	Solarertrag des heutigen Tages
	Statusinformationen des Solarkre	eises:
	Status SOL: Stagnation	Überhitzungsschutz für Kollektor, Hydraulik und Temperatursenke.
	Status SOL: K-Frost	Kollektor-Frostschutz aktiv.
	Status SOL: Hand	Solarregler in Handfunktion.
	Status SOL: Not	Solarregler im Notbetrieb.
	Status SOL: AUS	Keine Energiegewinnung aus Solaranlage.
	Status SOL 0,5 kW	Energiegewinnung aus Solaranlage (in kW).
	Status SOL: Kühl	Solare Rückkühlung.
	Status SOL: Sonder	Solare Energiegewinnung: DTR Sonderphase T1-T2
Î	Aufgrund der Aktualisierung der ang gen bei der Anzeige kommen.	gezeigten Informationen kann es zu Verzögerun-

ĩ

4 Bedienung

4.3.3 Raumtemperatur einstellen

Entsprechend der Betriebsart und Einstellung des Heizungsfachmannes kann die Anzeige abweichen.

Betriebsart	Symbol	Anzeige
Normal	-XX	Normal Raumtemp
noma		Normal VL Soll
Heizprogramm 1 3		Normal Raumtemp
im Heizbetrieb		Normal VL Soll
Heizprogramm 1 3	((Absenk Raumtemp
im Absenkbetrieb		Absenk VL Soll
Abaank	((Absenk Raumtemp
ADSETIK		Absenk VL Soll
Standby	\bigcirc	Raumfrosttemp
Sommer	9	Raumfrosttemp

Funktionstaste 3 drücken.

✓ Entsprechend der Reglerkonfiguration wird … Raumtemp oder … VL Soll angezeigt.

Mit dem Drehrad gewünschten Wert einstellen.

▶ Mit Funktionstaste 4 OK speichern.

	1 Mo 21.Mai 07 19:20
	нк 12 24 і
	Raumtemp 20.0°C
	Heizprogramm 1
	Normal Raumtemp
$\left \begin{array}{c} \overline{} \right $	Soll 21.5°C Ende
	Ist 20.0°C Standard
	16.0°C - 35.0°C OK

4.3.4 Betriebsart wählen

Ĩ

Je nach Anlagenvariante werden Menüs und Parameter ein- oder ausgeblendet.

Betriebsarten

Standby	Kein Heizbetrieb und keine Warmwasserbereitung. Frostschutz ist aktiv.
Heizprogramm 1 3	Heizprogramm 1 3 kann individuell eingestellt wer- den (s. Kap. 4.7.25).
Sommer	Kein Heizbetrieb nur Warmwasserbereitung. Frostschutz ist aktiv.
Normal	Die Heizung ist ständig im Heizbetrieb. Die Warmwasserbereitung wird entsprechend des Warmwasser-Zeitprogrammes durchgeführt.
Absenk	Die Heizung ist ständig im Absenkbetrieb bzw. Frost- schutz, dies ist abhängig von der Einstellung die der Heizungsfachmann vorgenommen hat. Die Warmwasserbereitung wird entsprechend des Warmwasser-Zeitprogrammes durchgeführt.

Bei Heizprogramm 1 ... 3 wirken:

An- und Abwesenheitsfunktion,

- automatische Sommer-/Winterumschaltung und
- Raumthermostatfunktion.

Urlaub einstellen (s. Kap. 4.7.20).

- Funktionstaste 4 drücken.
- ✓ Menü Betriebsart wird angezeigt.
- ► Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK speichern.
- \checkmark Die gespeicherte Betriebsart wird angezeigt

	1 Mo 21.Mai 07 19:20 П П 12 24 1 Raumtemp 20.0°C П 1 Heizprogrmam 1 20.0°C 1	
Õ	Betriebsart Ende Urlaub Heizprogrmam 2 Standard OK	
	1 Mo 21.Mai 07 19:20	

4.4 An- und Abwesenheitsfunktion

Mit der An- und Abwesenheitsfunktion kann das Heizprogramm vorübergehend verlängert bzw. unterbrochen werden.

Diese Funktion ist nur bei Betriebsart Heizprogramm 1 ... 3 möglich.

Die An- und Abwesenheitsfunktion ist wirksam bis:

- zur nächsten automatischen Umschaltung des Heizprogrammes,
- durch erneuten Tastendruck das Heizprogramm wieder aktiviert wird.

Die An- und Abwesenheitsfunktion wirkt nicht:

- bei einer Leitstelle,
- bei einer WCM-FS die einem WCM-EM in Warmwasser-Funktion zugeordnet ist.

4.4.1 Heizprogramm aktivieren

Von Absenktemperatur kurzfristig auf Normaltemperatur umschalten.

- An- und Abwesenheitstaste drücken.
- Zeitbalken verlängert sich, Betriebsart Heizprogramm 1 wechselt auf Anwesend, Symbol Mond wechselt auf Sonne.

¹ Mo 21.Mai	07 19:20
нк 12	Ħ 24 i
Raumtemp	20.0°C 🎹
Heizprogramm	1
1 Mo 21.Mai	07 19:20
	THE REAL PROPERTY IN THE REAL PROPERTY INTO THE REAL PR
HK 12	∠4 ⊥

4.4.2 Heizprogramm abbrechen

Von Normaltemperatur kurzfristig auf Absenktemperatur umschalten.

- An- und Abwesenheitstaste drücken.
- ✓ Zeitbalken verkürzt sich, Betriebsart Heizprogramm 1 wechselt auf Abwesend, Symbol Sonne wechselt auf Mond.

¹ Mo 21.Mai 07 19:2	0
гини и на 12 24 і	9
Raumtemp 20.0°C 🎹	J
Heizprogramm 1	
 № О 1 мо 21. Маі 07 19:2 	0
<u>й</u> 1 Mo 21.Mai 07 19:2 Пистрининининининининининининининининининин	- 0
1 мо 21. Маі 07 19:2 Политични принима 12 24 1 Raumtemp 20.0°С Ш] 0

4.4.3 Wirkungsdauer einstellen

Einstellungen:

- von aktuelle Uhrzeit,
- bis nächster Wechsel des Heizzyklus.

Vom Absenkniveau zur Heizphase

- ► An- und Abwesenheitstaste 1,5 Sekunden lang gedrückt halten.
- \checkmark Eingabeebene wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad gewünschte Zeit einstellen.
- ► Mit Funktionstaste <== Cursor bewegen.
- ► Mit Funktionstaste OK Eingabe speichern.
- ✓ Zeitbalken verlängert sich entsprechend eingestellter Zeit, Anwesend und Symbol Sonne wird angezeigt.

	1 Mo 21.Mai 07 14:15
	нк 12 24 і
	Raumtemp 20.0°C
	Heizprogramm 1
	Normal
	von 14:15 Ende
	bis 06:00
	OK
	Normal
$\left \widehat{\bigcirc} \right $	von 15:15
	bis 20:30
	OK
	1 Mo 21.Mai 07 14:15
	нк 12 24 і
	Raumtemp 20.0°C
	Anwesend
1	

Funktion abbrechen

- An- und Abwesenheitstaste drücken.
- Funktion wird abgebrochen. Heizprogramm 1 und Symbol Mond wird angezeigt.

Von der Heizphase zum Absenkniveau

- ► Mit Taste OK Eingabe speichern.
- ✓ Zeitbalken verkürzt sich entsprechend eingestellter Zeit. Abwesend und Symbol Mond wird angezeigt.

	1 Mo 21.Mai 07 15:20 HK 12 24 i Raumtemp 20.0°C Heizprogramm Heizprogramm
	Absenk
	von 15:15 Ende
	bis 22:00
	ОК
	Absenk
$\overline{\bigcirc}$	von 15:15 Ende
\bigcirc	bis 20:30
	OK
	1 Mo 21.Mai 07 15:20
	гипинининининининининининининининининини
	Raumtemp 20.0°C
	Abwesend

Funktion abbrechen

- ► An- und Abwesenheitstaste drücken.
- Funktion wird abgebrochen. Heizprogramm 1 und Symbol Sonne wird angezeigt.

4.5 Benutzer-Ebene aktivieren

Benutzer-Ebene aktivieren

► In der Standardanzeige Menütaste 🖋 回 kurz drücken.

✓ Benutzer-Ebene wird angezeigt.

2—	Benutzer	3
1)	01 Ende	
	Info	
	Fernbedienung	
	Einstellung #1	
		1

1 Seitenzahl Menü

- ② Benutzer-Ebene
- ③ Funktionstasten Menüauswahl

Weitere Seiten anzeigen

- Drehrad drehen.
- ✓ Weitere Seiten im Menü werden angezeigt.

Õ	Benutzer 02 Ende Einstellung #2 Warmwasser Urlaub	
	ŧ	
	Benutzer	
	03 Ende	
	Zeit-Datum	
	Zeitprogramm	
	Zugriff HK o. FS	

Menü auswählen

- Menü wählen und entsprechende Funktionstaste drücken.
- ✓ Menü wird angezeigt.

Benutzer		
02	Ende	
Einstellung #2		
Warmwasser		
Urlaub		
Warmwasser		
Warmwasser		
01	Ende	
	E0 080	
Normal WW Soll	50.0°C	

Parameter auswählen und einstellen

- ▶ Parameter wählen und entsprechende Funktionstaste drücken.
- ✓ Parameter wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK Einstellung speichern.

	Warmwasser		
	01	Ende	
	Normal WW Soll	50.0°C	
	Absenk WW Soll	40.0°C	
	Normal WW Soll	132	
$\overline{\Box}$		Ende	
	50.0°C	Standard	
	40.0°C - 60.0°C	OK	

Parameter auf Werkseinstellung zurücksetzen

- Funktionstaste Standard drücken.
- ✓ Werkseinstellung wird angezeigt.
- ► Funktionstaste OK drücken.
- ✓ Werkseinstellung wird gespeichert.



Benutzerebene verlassen

- ► Funktionstaste Ende wiederholt drücken oder Menütaste kurz drücken.
- ✓ Standardanzeige erscheint.

4.6 Menüstruktur Benutzer-Ebene

| i

Entsprechend den Einstellungen in der Fachmann-Ebene werden Menüpunkte und Parameter ein- oder ausgeblendet.

Menüpunkt	Parameter	Bezeichnung	Werkseinstel- lung	Eingestellt
Ebene Info	001	Aussen Max	-	
	002	Aussen Min	-	
	003	Ertragszähler	kWh, Wh	
			MWh, kWh	
	004	Ertrag gesamt	kWh, Wh	
			MWh, kWh	
	005	Statistik	kWh, Wh	
Fernbedienung	101	Raumsensor-Korr (s. Kap. 4.7.6)	0.0K	
	102	Kontrast (s. Kap. 4.7.7)	04	
	103	Beleuchtung (s. Kap. 4.7.8)	30	
Einstellungen#1	112	Normal Raumtemp (s. Kap. 4.7.9)	21.5°C	
	113	Absenk Raumtemp (s. Kap. 4.7.10)	16.0°C	
	114	Akzeptanz Raum (s. Kap. 4.7.13)	Aus	
	115	Normal VL Soll (s. Kap. 4.7.11)	75.0°C	
	116	Absenk VL Soll (s. Kap. 4.7.12)	45.0°C	
	117	Steilheit (s. Kap. 4.7.14)	-	
	118	Raumfrosttemp (s. Kap. 4.7.15)	10.0°C	
	119	So/Wi Umschalt (s.Kap.4.7.16)	20.0°C	
Einstellungen#2	121	Normal VL Soll (s. Kap. 4.7.11)	75.0°C	
	122	Absenk VL Soll (s. Kap. 4.7.12)	45.0°C	
	123	Steilheit (s. Kap. 4.7.14)	_	
	125	So/Wi Umschalt (s. Kap. 4.7.16)	20.0°C	
Warmwasser	132	Normal WW Soll (s. Kap. 4.7.17)	50.0°C	
	133	Absenk WW Soll (s. Kap. 4.7.18)	40.0°C	
	134	Akzeptanz WW (s. Kap. 4.7.19)	Aus	
Urlaub	141	Zeitraum (s. Kap. 4.7.20)	-	
	142	Temp-Niveau (s. Kap. 4.7.20)	Frost	

	6					
۱۸.		C	na	11	n	
VV		3	Ia	u	U.	L —
	-	-		~		•

Bedienungsanleitung Fernbedienstation WCM-FS 2.0

4 Bedienung

Menüpunkt	Parameter	Bezeichnung	Werkseinstel- lung	Eingestellt
Zeit-Datum	151	Datum (s. Kap. 4.7.23)	_	
	152	Uhrzeit (s. Kap. 4.7.23)	-	
	153	Sommerzeit Start (s.Kap.4.7.23)	25.Mär	
	154	Sommerzeit Ende (s.Kap. 4.7.23)	25.0kt	
Zeitprogramm		Heizprogramm 1 (s.Kap.4.7.24)	-	
		Heizprogramm 2	-	
		Heizprogramm 3	-	
	161	Vorverl #2 (s. Kap. 4.7.26)	Aus	
		WW-Programm (s. Kap. 4.7.24)	_	
		ZirkProgramm (s.Kap.4.7.24)	-	
Zugriff HK o. FS		neue Konfig	-	
		Liste alle WCM-EM's ohne zuge- ordnete WCM-FS (s. Kap. 4.7.27)	-	
		EM-HK#2 ggf. EM-WW#2		
		 EM-HK#8 ggf. EM-WW#8		

4.7 Einstellungen der Benutzer-Ebene

4.7.1 Info Aussen Min abrufen

- ▶ Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
- ► Funktionstaste Info drücken.
- ✓ Menü Info wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Aussen Min drücken.
- ✓ Parameter Aussen Min wird angezeigt.



4.7.2 Info Aussen Max abrufen

- ▶ Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
- ► Funktionstaste Info drücken.
- ✓ Menü Info wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Aussen Max drücken.
- ✓ Parameter Aussen Max wird angezeigt.



4.7.3 Info Solar Ertragszähler abrufen

- ▶ Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
- Funktionstaste Info drücken.
- ✓ Menü Info wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Ertragszaehler drücken.
- ✓ Parameter Ertragszaehler wird angezeigt.

Info	
01	Ende
Aussen Min	
Aussen Max	
Ertragszähler	
Ertragszaehler	003
Ertragszaehler seit 04.Aug 11	003 Ende
Ertragszaehler seit 04.Aug 11 W th 45.0kWh	003 Ende

4.7.4 Info Solar Ertrag gesamt abrufen

- ▶ Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
- ► Funktionstaste Info drücken.
- ✓ Menü Info wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 2te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Info Solar drücken.
- ✓ Menü Info Solar wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Ertrag gesamt drücken.
- ✓ Parameter Ertrag gesamt wird angezeigt.

Info		
01	Ende	
Aussen Min		
Aussen Max		
Ertragszähler		
Info		
01	Ende	
Ertrag gesamt		
Statistik		
Ertrag gesamt	004	
	Ende	
W th 134.4 MWh		
Betrieb 481.0 h		

4.7.5 Info Solar Statistik abrufen

Anzeige der solaren Erträge und Betriebszeiten der letzten 14 Tage.

- Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
- ► Funktionstaste Info drücken.
- ✓ Menü Info wird angezeigt.
- Mit dem Drehrad auf die 2te Menüebene blättern.
- Funktionstaste Statistik drücken.
- ✓ Parameter Statistik wird angezeigt.

	Info		
	01	Ende	
	Aussen Min		
	Aussen Max		
	Ertragszähler		
	Ertragszähler		
	01	Ende	
	Ertrag gesamt		
	Statistik		
	Statistik	005	
\sim	02: 25.Aug 11	Ende	
\bigcirc			
	W th 200.0kWh	Reset	
	Betrieb 3 0h		
	Dectrep 2.011		

4.7.6 Raumsensor-Korrektur einstellen

Der Raumsensor kann an ein bereits vorhandenes Thermometer angepasst werden.

- ▶ Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
- ► Funktionstaste Fernbedienung drücken.
- ✓ Menü Fernbedienung wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Raumsensor-Korr drücken.
- ✓ Parameter Raumsensor-Korr wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Fernbedienung]
	01	Ende	
	Raumsensor-Korr	0.0K	
	Kontrast	04	
	Beleuchtung	30	
			l
	Raumsensor-Korr	101	
$\left \widehat{\frown} \right $		Ende	
$ \bigcirc$	0.0K		
	5 000 5 000	Standard	
	-5.0K - 5.0K	OK	

4.7.7 Kontrast einstellen

- ▶ Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
- ► Funktionstaste Fernbedienung drücken.
- ✓ Menü Fernbedienung wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Kontrast drücken.
- ✓ Parameter Kontrast wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

Fernbedienung		
01	Ende	
Raumsensor-Korr	0.0K	
Kontrast	04	
Beleuchtung	30	
		I
Kontrast	102	
	Ende	
0.4		
	Standard	
00 - 06	OK	

4.7.8 Beleuchtung einstellen

- ▶ Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
- ► Funktionstaste Fernbedienung drücken.
- ✓ Menü Fernbedienung wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Beleuchtung drücken.
- ✓ Parameter Beleuchtung wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Fernbedienung		
	01	Ende	
	Raumsensor-Korr	0.0K	
	Kontrast	04	
	Beleuchtung	30	
			J
	Beleuchtung	103	
$\overline{\frown}$		Ende	
	30	Standard	
	00 - 30	OK	
	00 - 30	OK	

4.7.9 Normal Raumtemperatur einstellen

- ▶ Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
- ► Funktionstaste Einstellungen #1 drücken.
- ✓ Menü Einstellungen #1 wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Normal Raumtemp drücken.
- ✓ Parameter Normal Raumtemp wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Einstellungen #1	L	
	01	Ende	
	Normal Raumtemp	21.5°C	
	Absenk Raumtemp	16.0°C	
	Steilheit	12.5	
			J
	Normal Raumtemp	112	
		Ende	
$ \bigcirc$	21 5°C		
	21.5 C	Standard	
	16.0°C - 35.0°C	OK	
			1

4.7.10 Absenk Raumtemperatur einstellen

- ▶ Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
- ► Funktionstaste Einstellungen #1 drücken.
- ✓ Menü Einstellungen #1 wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Absenk Raumtemp drücken.
- ✓ Parameter Absenk Raumtemp wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Einstellungen #1	L	
	01	Ende	
	Normal Raumtemp	21.5°C	
	Absenk Raumtemp	16.0°C	
	Steilheit	12.5	
	Absenk Raumtemp	113	
$\left \widehat{\bigcirc} \right $		Ende	
	16.0°C		
	2000 0	Standard	
	10.0°C - 21.5°C	OK	
			!

4.7.11 Normal Vorlaufsolltemperatur einstellen

- ▶ Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
- ► Funktionstaste Einstellungen #1 drücken.
- ✓ Menü Einstellungen #1 wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Normal VL Soll drücken.
- ✓ Parameter Normal VL Soll wird angezeigt.
- ► Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

1			
	Einstellungen #1	L	
	01	Ende	
	Normal VL Soll	75.0°C	
	Absenk VL Soll	45.0°C	
	Steilheit	12.5	
	Normal VL Soll	115	
$\overline{\frown}$		Ende	
$ \bigcirc$	75 0°C		
	/5.0 C	Standard	
	45.0°C - 75.0°C	OK	
			1

4.7.12 Absenk Vorlaufsolltemperatur einstellen

- ▶ Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
- ► Funktionstaste Einstellungen #1 drücken.
- ✓ Menü Einstellungen #1 wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Absenk VL Soll drücken.
- ✓ Parameter Absenk VL Soll wird angezeigt.
- ► Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Einstellungen #1	1	
	01	Ende	
	Normal VL Soll	75.0°C	
	Absenk VL Soll	45.0°C	
	Steilheit	12.5	
	Absenk VL Soll	116	
$\left \widehat{\frown} \right $		Ende	
	45.0°C		
	8.0°C - 75.0°C	Standard OK	

4.7.13 Akzeptanz Raum einstellen

Bei aktuell ausreichendem Solarertrag, kann mit der Einstellung dieses Parameters fossiler Brennstoff gespart werden. Ab einem, im WCM-Sol eingestellten solarem Ertragsniveau wird das Nachheizen (Wärmeanforderung) durch den WTC unterdrückt, bis die aktuelle Raumtemperatur unter die Raumsolltemperatur abzüglich des hier eingestellten "Akzeptanz Raum" gefallen ist. Der Mischer versucht weiterhin auf die eingestellte Raumsolltemperatur zu regeln.

Für diese Funktion, wird der Raumfühler der WCM-FS 2.0 bewertet, dies setzt voraus, dass die FS an einer geeigneten Stelle installiert wird.

- Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
- ▶ Funktionstaste Einstellungen #1 drücken.
- ✓ Menü Einstellungen #1 wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Akzeptanz Raum drücken.
- ✓ Parameter Akzeptanz Raum wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

			1
	Einstellungen #1		
	01	Ende	
	Normal Raumtemp	21.5°C	
	Absenk Raumtemp	16.0°C	
	Akzeptanz Raum	Aus	
			1
	Akzeptanz Raum	116	
$\overline{\frown}$		Ende	
\bigcirc	Διις		
	1145	Standard	
	; 0.1K - 10K	OK	

4.7.14 Steilheit einstellen

Durch Änderung der Steilheit kann die Heizkennlinie an das Gebäude angepasst werden.

Heizkreistyp (P313/P314)	Bereich	Werkseinstellung
FBH-Erwärm (Fußbodenerwärmung)	2.5 - 6.0	2.5
FBH-Heizung (Fußbodenheizung)	4.0 - 10.0	5.0
Radiator 60	8.0 - 20.0	10.0
Radiator 70	11.0 - 25.0	12.5
Konvektor	11.0 - 40.0	12.5
Universal (Werkseinstellung)	2.5 - 40.0	10.0

Einstellbereiche in Abhängigkeit des Heizkreistyp

ĩ

Der Heizkreistyp wird vom Heizungsfachmann in der Fachmann-Ebene eingestellt.



Eine Veränderung der Normal Raumtemperatur bzw. Absenk Raumtemperatur führt zu einer Parallelverschiebung der eingestellten Steilheit.

- Die Raumtemperatur ist bei kalter Witterung zu warm
- Steilheit verringern.
- Die Raumtemperatur ist bei milder Witterung zu kalt
- Normal und Absenk Raumtemperatur erhöhen.

Die Raumtemperatur ist bei milder Witterung zu warm ► Normal und Absenk Raumtemperatur verringern.



 $\textcircled{1} Außentemperatur}$

- Vorlauftemperatur
- ③ Steilheit (bei Normal Raumtemperatur von 20 °C)
- ▶ Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
- ► Funktionstaste Einstellungen #1 drücken.
- ✓ Menü Einstellungen #1 wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Steilheit drücken.
- ✓ Parameter Steilheit wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Einste	llungen #1		
	01		Ende	
	Normal	Raumtemp	21.5°C	
	Absenk	Raumtemp	16.0°C	
	Steilhe	eit	10.0	
				1
	Steilhe	eit	117	
$\overline{\frown}$	·		Ende	
\bigcirc		10 0		
		10.0	Standard	
		2.5 - 40.0	OK	

4.7.15 Raumfrosttemperatur einstellen

Der Parameter Raumfrosttemperatur wirkt sich direkt auf die Vorlauftemperatur aus. Die eingestellte Temperatur ist nicht die tatsächliche Raumtemperatur im Frostschutzfall. Die Abweichung ist bei korrekt eingestellter Steilheit geringfügig.

Unterschreitet im Frostschutzfall die tatsächliche Raumtemperatur den kritischen Wert, Raumfrosttemperatur erhöhen.

Eine zu hoch eingestellte Raumfrosttemperatur verbraucht im Frostschutzfall unnötig Energie.

- Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
- ► Funktionstaste Einstellungen #1 drücken.
- ✓ Menü Einstellungen #1 wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 2te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Raumfrosttemp drücken.
- ✓ Parameter Raumfrosttemp wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Einstellungen #3	1	
	02	Ende	
	Raumfrosttemp	10.0°C	
	So/Wi Umschalt	20.0	
	Raumfrosttemp	118	
$\overline{\frown}$		Ende	
\cup	10.0°C	Standard	
	4.0°C - 16.0°C	OK	

4.7.16 Sommer/Winter Umschaltung einstellen

Wird die eingestellte Temperatur von der gemittelten Außentemperatur überschritten ist nur noch der Warmwasser-Betrieb aktiv. Der Heizkreis wird ausgeschaltet.

- ▶ Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
- ► Funktionstaste Einstellungen #1 drücken.
- ✓ Menü Einstellungen #1 wird angezeigt.
- ► Funktionstaste So/Wi Umschalt drücken.
- ✓ Parameter So/Wi Umschalt wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

		1
	Einstellungen #1	
	02 Ende	
	Raumfrosttemp 10.0°C	
	So/Wi Umschalt 20.0	
		1
	So/Wi Umschalt 119	
$\overline{\frown}$	Ende	
\bigcirc	20 0°C	
	Standard	
	; 8.0°C - 30.0°C OK	
		1

4.7.17 Normal Warmwasser Temperatur einstellen

- ▶ Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
- ► Funktionstaste Warmwasser drücken.
- ✓ Menü Warmwasser wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Normal WW Soll drücken.
- ✓ Parameter Normal WW Soll wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Warmwasser		
	01	Ende	
	Normal WW Soll	50.0°C	
	Absenk WW Soll	40.0°C	
			J
	Normal WW Soll	132	
$\left \widehat{\bigcirc} \right $		Ende	
	50.0°C		
		Standard	
	40.0°C - 60.0°C	OK	

4.7.18 Absenk Warmwasser Temperatur einstellen

- ▶ Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
- ► Funktionstaste Warmwasser drücken.
- ✓ Menü Warmwasser wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Absenk WW Soll drücken.
- ✓ Parameter Absenk WW Soll wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

Warmwasser	
01	Ende
Normal WW Soll	50.0°C
Absenk WW Soll	40.0°C
Absenk WW Soll	133
Absenk WW Soll	133 Ende
Absenk WW Soll	133 Ende
Absenk WW Soll 40.0°C	133 Ende Standard

4.7.19 Akzeptanz WW einstellen

Bei aktuell ausreichendem Solarertrag, kann mit der Einstellung dieses Parameters fossiler Brennstoff gespart werden. Ab einem, im WCM-Sol eingestellten Ertragsniveau, wird die WW-Nachladung durch den WTC unterdrückt, bis die Warmwassertemperatur unter den Warmwassersollwert, abzüglich des hier eingestellten "Akzeptanz WW" gefallen ist.

- ▶ Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
- ► Funktionstaste Warmwasser drücken.
- ✓ Menü Warmwasser wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Akzeptanz WW drücken.
- ✓ Parameter Akzeptanz WW wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Warmwasser		
	01	Ende	
	Normal WW Soll	50.0°C	
	Absenk WW Soll	40.0°C	
	Akzeptanz WW		
	Akzeptanz WW	134	
$\overline{\frown}$		Ende	
\bigcirc	2 012		
	2.01	Standard	
	; 1.0к - 20к	OK	
			1

4.7.20 Urlaubszeitraum einstellen

- ▶ Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
- ► Funktionstaste Urlaub drücken.
- ✓ Menü Urlaub wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Zeitraum drücken.
- ✓ Parameter Zeitraum wird angezeigt.
- ► Mit Funktionstaste <== Cursor bewegen.
- Mit dem Drehrad Zeitraum einstellen.
- ► Mit Funktionstaste OK speichern.

	Urlaub		
	01	Ende	
	Zeitraum		
	Temp-Niveau	Frost	
	Zeitraum	141	
$\overline{\bigcirc}$	vom 24. Nov 06	Ende	
\bigcirc	bis 29. Nov 06	<==	
		OK	

Frost

4.7.21 Temperaturniveau einstellen

- ▶ Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
- ► Funktionstaste Urlaub drücken.
- ✓ Menü Urlaub wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Temp-Niveau drücken.
- ✓ Parameter Temp-Niveau wird angezeigt.
- Mit dem Drehrad Temp-Niveau einstellen.
- \checkmark Frost wechselt zu Absenk
- ► Mit Funktionstaste OK speichern.

Einstellbereich Temperaturniveau

Heizung schaltet bei Unterschreiten der gewählten Frostschutztemperatur ein und heizt auf Absenktemperatur.

Absenk Heizung heizt auf Absenktemperatur.

	Urlaub 01 Zeitraum	Ende	
	Temp-Niveau	Frost	
	Temp-Niveau	142	
\square		Ende	
	Frost		
	11000	Standard	
		OK	

4.7.22 Urlaubsfunktion vorzeitig beenden

In der Standardanzeige wird die aktivierte Urlaubsfunktion angezeigt.

- ► Funktionstaste Ende drücken.
- ✓ Urlaubsfunktion wird vorzeitig beendet.



4.7.23 Datum, Uhrzeit und Sommerzeitumschaltung einstellen

ů	Der Parameter wird nur in der Fernbedienstation angezeigt, welche mit Leitstelle #L, WTC-HK#1, EM-HK#2 oder WTC-HK#1+EM-HK#2 adressiert ist. Von dieser wird Uhrzeit und Datum automatisch an weitere Regelungskompo- nenten übermittelt.
	Uhrzeit, Sommerzeit Start und Sommerzeit Ende wird in gleicher Vorge- hensweise eingestellt.

Die Sommerzeit wird immer am darauffolgenden Samstag auf Sonntag umgestellt.

- ▶ Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
- ► Funktionstaste Zeit-Datum drücken.
- ✓ Menü Zeit-Datum wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Datum drücken.
- ✓ Parameter Datum wird angezeigt.
- ► Mit Funktionstaste <== Cursor bewegen.
- ▶ Mit dem Drehrad Datum einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

			1
	Zeit-Datum		
	01	Ende	
	Datum 16	.Mai 07	
	Uhrzeit	19:20	
	Sommerzeit Start	25.Mär	
	Datum	151	
$\overline{\frown}$		Ende	
\bigcirc	16 Mai 07		
	10. Mai <u>07</u>	<==	
		OK	
			1

4.7.24 Zeitprogramm abfragen

- ▶ Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
- ► Funktionstaste Zeitprogramm drücken.
- ✓ Menü Zeitprogramm wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Heizprogramm 1 drücken.
- ✓ Menü Heizprogramm 1 wird angezeigt.
- Drehrad drehen.
- Wochentage sowie Zeitbereiche von Montag bis Freitag, Samstag bis Sonntag und Montag bis Sonntag werden angezeigt.

	ĩ	Entsprechend dieser Vorgehensweise kann auch Heizprogramm 2, Heizpro- gramm 3, WW-Programm und Zirkulationsprogramm abgefragt werden.
--	---	--

Zeitprogramm 01 Heizprogramm Heizprogramm	1 2 3		Ende	
Heizprogramm Montag	1	 24	Ende	
Dienstag Mittwoch			Ende	
Sonntag			Ende	
Sa - So			Ende	
	Zeitprogramm [0] Heizprogramm Heizprogramm Montag [Zeitprogramm Ol Heizprogramm 1 Heizprogramm 2 Heizprogramm 3 Heizprogramm 1 Montag Dienstag Dienstag Mittwoch Sonntag Mo - Fr Sa - So Mo - So	Zeitprogramm 01	Zeitprogramm 01 Ende Heizprogramm 1 Heizprogramm 2 Heizprogramm 3 Heizprogramm 6 Montag Ende 0 12 24 0 12 24 0 12 24 0 12 24 0 12 24 0 12 24 0 12 24 0 12 24 0 0 Ende Mittwoch Ende Ende Mo - Fr Ende Ende Sa - So Ende Ende Mo - So Ende Ende

4.7.25 Zeitprogramm ändern

Beispiel	Heizprogramm 1 Mittwoch ändern: Heizphase 1: 5:30 7:00 Uhr Heizphase 2: 16:00 20:15 Uhr
	► Ebene Heizprogramm 1 aktivieren (s. Kap. 4.7.24).
	 Drehrad drehen bis Mittwoch erscheint. Funktionstaste OK drücken. Drehrad drehen bis 05:30 erscheint. Mit Funktionstaste ==> Cursor bewegen. Drehrad drehen bis 07:00 erscheint. Mit Funktionstaste ==> Cursor bewegen. Drehrad drehen bis 16:00 erscheint. Mit Funktionstaste ==> Cursor bewegen. Drehrad drehen bis 20:15 erscheint. Mit Funktionstaste OK speichern. ✓ Gespeichertes Programm wird als Balkendiagramm angezeigt.
Î	Entsprechend dieser Vorgehensweise kann auch Heizprogram gramm 3, WW-Programm und Zirkulationsprogramm geän

ogramm 2,Heizprogramm 3, WW-Programm und Zirkulationsprogramm geändert werden.

	Heizprogramm 1 Mittwoch	Ende 24 OK	
	Mittwoch	Endo	
$\overline{\bigcirc}$	06:00 - 22:00	==>	
\sim	::	OK	
	Mittwoch		
	05:30 - 07:00	Ende	
	16:00 - 20:15 ::	Standard OK	
	Mittwoch	Ende	
	0 12	24	
		OK	

Bedienungsanleitung Fernbedienstation WCM-FS 2.0

4 Bedienung

Werkseinstellung Zeitprogramm

Heizprogramm 1	Mo - Fr	06:00 - 22:00
	Sa - So	07:00 - 23:00
Heizprogramm 2	Mo – Er	06:00 - 08:00
	MO - FI	16:00 - 22:00
	Sa - So	07:00 - 23:00
Heizprogramm 3	Mo – Er	06:00 - 08:00
	MO - FI	12:00 - 22:00
	Sa - So	07:00 - 23:00
WW-Programm	Mo - Fr	05:00 - 21:00
	Sa - So	06:00 - 22:00
ZirkProgramm		06:00 - 07:00
	Mo - Fr	11:00 - 13:00
		17:00 - 19:00
		07:00 - 08:00
	Sa - So	11:00 - 13:00
		17:00 - 19:00

4.7.26 Vorverlegung HK#2 einstellen

Bei Adresseinstellung WTC-HK#1+EM-HK#2 kann mit Parameter Vorverl #2 der Ein- und Ausschaltzeitpunkt des Erweiterungsmoduls EM#2 in Bezug auf den HK#1 vorverlegt werden.

Einstellbereich

Aus

05min...270min

- ► Ebene Zeitprogramm aktivieren (s. Kap. 4.7.24).
- ► Drehrad drehen bis Vorverl #2 angezeigt wird.
- ► Funktionstaste Vorverl #2 drücken.
- Mit dem Drehrad Wert einstellen.
- ► Mit Funktionstaste Ok speichern.
- ✓ Anzeige zeigt geänderten Wert an.
- ▶ Funktionstaste Ende wiederholt drücken oder Menütaste kurz drücken.

	Zeitprogramm		
	02	Ende	
	Vorverl #2	Aus	
	WW-Programm		
	Zirkulationspro	gramm	
			I
	Vorverl #2	161	
$\overline{\frown}$		Ende	
\cup	Auc		
	AUS	Standard	
	; 05min - 270min	OK	

4.7.27 WCM-EM ohne zugeordnete WCM-FS einstellen

Es können mehrere Erweiterungsmodule über eine Fernbedienstation bedient werden. Im Menüpunkt <code>Zugriff HK o. FS</code> werden alle Erweiterungsmodule ohne zugeordnete WCM-FS aufgelistet und können über diesen Menüpunkt eingestellt werden.

- ▶ Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
- ► Funktionstaste Zugriff HK o. FS drücken.
- ✓ Ebene Zugriff HK o. FS wird angezeigt.

Zugriff	HK o. FS
01	Ende
1 neue Ko	nfig
2 ЕМ-НК#2	
3 EM-WW#3	

① neue Konfiguration

- ② Anzeige Erweiterungsmodul Heizkreis ohne zugeordnete Fernbedienstation
- ③ Anzeige Erweiterungsmodul Warmwasser ohne zugeordnete Fernbedienstation

Mit der Betätigung der Funktionstaste neue Konfig werden alle angeschlossenen WCM-EM ohne zugeordnete WCM-FS neu ermittelt/identifiziert und angezeigt.

Erweiterungsmodul ohne zugeordnete WCM-FS einstellen

- ► Funktionstaste EM-HK#2 drücken.
- ✓ Benutzer#2 wird schwarz hinterlegt angezeigt.
- Einstellungen vornehmen.

Parameter die nicht aktiv sind werden mit ---- angezeigt und können nicht eingestellt werden.

	Zugriff HK o. FS	5	
	01	Ende	
	neue Konfig		
	EM-HK#2		
	EM-WW#3		
	Denutrent		
	Benutzer#2	Endo	
	Einstellungen	Ende	
	Urlaub		
	Zeitprogramm		
	1 -5 -		
	Einstellungen#2		
		Ende	
	Betriebsart		
	Normal Raumtemp		
	Betriebsart Normal Raumtemp Absenk Raumtemp		
	Betriebsart Normal Raumtemp Absenk Raumtemp		
	Betriebsart Normal Raumtemp Absenk Raumtemp Betriebsart#2	 111	
	Betriebsart Normal Raumtemp Absenk Raumtemp Betriebsart#2	 111 Ende	
$\overline{\frown}$	Betriebsart Normal Raumtemp Absenk Raumtemp Betriebsart#2	 111 Ende	
Ō	Betriebsart Normal Raumtemp Absenk Raumtemp Betriebsart#2 Heizprogramm 1	 111 Ende	
Õ	Betriebsart Normal Raumtemp Absenk Raumtemp Betriebsart#2 Heizprogramm 1	111 Ende Standard OK	

Erweiterungsmodule ohne zugeordnete WCM-FS suchen

Wenn kein bzw. nicht alle Erweiterungsmodule angezeigt werden muss eine neue Konfiguration durchgeführt werden.

- ► Funktionstaste neue Konfig drücken.
- Meldung suche Konfig wird kurz angezeigt, danach erscheint wieder die Auflistung der Erweiterungsmodule denen keine Fernbedienstation zugeordnet ist.



Menüstruktur Erweiterungsmodul Heizkreis	s (Zugriff	ΗK	Ο.	FS)
--	--------------------	----	----	-----

Menüpunkt	Parameter	Bezeichnung	Werkseinstel- lung	Eingestellt
Einstellungen#	111	Betriebsart	Heizpro- gramm 1	
	112	Normal Raumtemp	21.5°C	
	113	Absenk Raumtemp	16.0°C	
	115	Normal VL Soll	75.0°C	
	116	Absenk VL Soll	45.0°C	
	117	Steilheit	-	
	118	Raumfrosttemp	10.0°C	
	119	So/Wi Umschalt	20.0°C	
Urlaub	141	Zeitraum	-	
	142	Temp-Niveau	Frost	
Zeitprogramm		Heizprogramm 1	-	
		Heizprogramm 2	-	
		Heizprogramm 3	-	

Menüstruktur Erweiterungsmodul Warmwasser (Zugriff HK o. FS)

Menüpunkt	Parameter	Bezeichnung	Werkseinstel- lung	Eingestellt
Warmwasser	131	Betriebsart	WW-Pro-	
	132	Normal WW Soll	50.0°C	
	133	Absenk WW Soll	40.0°C	
	134	Akzeptanz WW	-	
Urlaub	141	Zeitraum	_	
	142	Temp-Niveau	Frost	
Zeitprogramm		WW-Programm	-	
		ZirkProgramm	-	

5 Stichwortverzeichnis

Α

Absenk Raumtemperatur	
Absenkbetrieb	
An- und Abwesenheitsfunktion	
An- und Abwesenheitstaste	7
Anzeige	8, 9, 27, 28
Aussentemperatur	23

В

Bedienfeld	7
Beleuchtung	
Benutzer-Ebene	
Betriebsart	8, 14, 15

D

Datum	
-------	--

Ε

Entsorgung	5
Erweiterungsmodul4	1

F

Frostschutz	
Frostschutztemperatur	
Funktionstaste	7

G

4
4

Н

Haftung	
Heizkennlinie	31
Heizkreistyp	31

I

Information1		1	l
--------------	--	---	---

Κ

Μ

 Menüstruktur
 21, 42

 Menütaste
 7

 Mond
 8

Ν

8

R

Raumfrosttemperatur	
Raumsensor-Korrektur	
Raumtemperatur	14, 28, 29, 32

S

Sicherheitsmaßnahmen	5
Solar Ertrag	25
Solar Ertragszähler	24
Solar Statistik	
Sommer/Winter-Umschaltung	
Sommerzeit	
Sonne	
Sonnenschirm	
Standardanzeige	
Standby	
Steilheit	
Störung	9
Symbol	14
Symbol Betriebsart	
3	

Т

U

Uhrzeit	
Urlaub	
Urlaub beenden	

۷

Vorlaufsolltemperatur	 30
Vorverlegung HK#2 .	 .40

W

Warmwasser	34, 35
Warmwasser-Pushfunktion	10
Warmwasser-Sollwert	10
Wartung	9
Wasserhahn	
Werkseinstellung	8, 21, 42
Werkseinstellung einstellen	20
Werkseinstellung Steilheit	31
Werkseinstellung Zeitprogramm	40
Wertebereich	9

Ζ

Zeitprogramm	38,	39
Zeitprogrammbalken		8

-weishaupt-

Weishaupt in Ihrer Nähe? Adressen, Telefonnummern usw. finden sie unter www.weishaupt.de Änderungen aller Art vorbehalten. Nachdruck verboten.

Produkt		Beschreibung	Leistung
	W-Brenner	Die millionenfach bewährte Kompakt-Baureihe: Sparsam, zuverlässig, vollautomatisch. Öl-, Gas- und Zweistoffbrenner für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Gewerbebetriebe. Als purflam Brenner wird Öl nahezu rußfrei verbrannt und NO _x -Emissionen reduziert.	bis 570 kW
	monarch® und Industriebrenner	Der legendäre Industriebrenner: Bewährt, langlebig, übersichtlich. Öl-, Gas- und Zweistoffbrenner für zentrale Wärmeversorgungsanlagen.	bis 11.700 kW
	multiflam® Brenner	Innovative Weishaupt-Technologie für Großbrenner: Minimale Emissionswerte besonders bei Leistungen über ein Megawatt. Öl-, Gas- und Zweistoffbrenner mit patentierter Brennstoffaufteilung.	bis 16.000 kW
	WK-Industriebrenner	Kraftpakete im Baukastensystem: Anpassungsfähig, robust, leistungsstark. Öl-, Gas- und Zweistoffbrenner für Industrieanlagen.	bis 22.000 kW
	Thermo Unit	Die Heizsysteme Thermo Unit aus Guss oder Stahl: Modern, wirtschaftlich, zuverlässig. Für die umwelt- schonende Beheizung von Ein- und Mehrfamilien- häusern. Brennstoff: Wahlweise Gas oder Öl.	bis 55 kW
H.	Thermo Condens	Die innovativen Gas-Brennwertgeräte mit SCOT-Sys- tem: Effizient, schadstoffarm, vielseitig. Ideal für Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser. Und für den großen Wärmebedarf als bodenstehende Gas-Brenn- wertkessel mit bis zu 1200 kW Leistung (Kaskade).	bis 1.200 kW
	Wärmepumpen	Das Wärmepumpenprogramm bietet Lösungen für die Nutzung von Wärme aus der Luft, der Erde oder dem Grundwasser. Die Systeme sind geeignet für Sanierung oder Neubau.	bis 130 kW
	Solar-Systeme	Gratisenergie von der Sonne: Perfekt abgestimmte Komponenten, innovativ, bewährt. Formschöne Flachdachkollektoren zur Heizungsunterstützung und Trinkwassererwärmung.	
	Wassererwärmer / Energiespeicher	Das attraktive Programm zur Trinkwassererwärmung umfasst klassische Wassererwärmer, die über ein Heizsystem versorgt werden und Energiespeicher, die über Solarsysteme gespeist werden können.	
	MSR-Technik / Gebäudeautomation	Vom Schaltschrank bis zur Komplettsteuerung von Gebäudetechnik – bei Weishaupt finden Sie das gesamte Spektrum moderner MSR Technik. Zukunftsorientiert, wirtschaftlich und flexibel.	