Installations- und Serviceanleitung

Bedieneinheit



Logamatic EMS

Bedieneinheit RC25

Für das Fachhandwerk

Vor Installation und Servicearbeiten sorgfältig lesen.



Inhaltsverzeichnis

Sym	bolerklärung und Sicherheitshinweise
1.1	Symbolerklärung
1.2	Sicherheitshinweise
Ang	aben zum Produkt
2.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch
2.2	EG-Konformitätserklärung
2.3	Lieferumfang
2.4	Technische Daten
Vor	schriften
Inst	allation
4.1	Die richtige Installationsposition wählen
4.2	Arten der Installation
4.3	Installation und Anschluss
4.4	Bedieneinheit einhängen oder abnehmen
Gru	ndlagen der Bedienung
5.1	Bedienübersicht
5.2	Display
5.3	Einführung
Inbe	triebnahme
6.1	Allgemeine Inbetriebnahme/Einschalten
6.2	Anlagenübergabe
6.3	Außerbetriebnnahme/Ausschalten
6.4	Hinweise für den Betrieb
Anla	ge einstellen (Parameter einstellen)
7.1	Parameterübersicht
7.1.1	Regelungsarten

	7.2	Adresse
	7.3	Heizsystem: Regelungs- und Absenkart
	7.4	Raumtemperatur abgleichen (Kalibrierung) 25
	7.5	Warmwasserbereitung
	7.6	Pumpenart
	7.7	Pumpennachlaufzeit
	7.8	Daueranzeige
	7.9	Uhrzeitabgleich
	7.10	Thermische Desinfektion
	7.11	Softwareversion anzeigen
	7.12	Minimale Außentemperatur
	7.13	Maximale Vorlauftemperatur/Auslegungstemperatur
	7.14	Maximaler Raumeinfluss
	7.15	Sommer-/Winter-Umschaltschwelle
	7.16	Außentemperaturschwelle für Absenkart "Außenhalt"
8	Stör	ungen beheben
9	Umv	/eltschutz/Entsorgung40
10	Eins	tellprotokoll
	Stick	wortverzeichnis

Wegweiser zur Anleitung

Diese Installations- und Serviceanleitung enthält alle Informationen über die Funktion und Einstellungen der Bedieneinheit Logamatic RC25.

Einführung Serviceebene

In Kapitel 5.3 werden die Bedienschritte ausführlich erklärt, mit denen Sie alle Einstellungen in der-Serviceebene vornehmen können. In den darauf folgenden Abschnitten wird die Bedienung nur kurz dargestellt.

Displaytexte

Begriffe, die sich direkt auf Displayanzeigen beziehen, werden im Fließtext fett dargestellt.

1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklärung

Warnhinweise



Warnhinweise im Text werden mit einem grau hinterlegten Warndreieck gekennzeichnet und umrandet.



Bei Gefahren durch Strom wird das Ausrufezeichen im Warndreieck durch ein Blitzsymbol ersetzt.

Signalwörter am Beginn eines Warnhinweises kennzeichnen Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

- HINWEIS bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.
- VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.
- WARNUNG bedeutet, dass schwere Personenschäden auftreten können.
- GEFAHR bedeutet, dass lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.

Wichtige Informationen

Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet. Sie werden durch Linien ober- und unterhalb des Textes begrenzt.

Weitere Symbole

Symbol	Bedeutung
•	Handlungsschritt
\rightarrow	Querverweis auf andere Stellen im Dokument oder auf andere Dokumente
•	Aufzählung/Listeneintrag
-	Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)

Tab. 1

1.2 Sicherheitshinweise

Installation und Inbetriebnahme

- ▶ Damit die einwandfreie Funktion gewährleistet wird, Anleitung einhalten.
- ▶ Gerät nur von einem zugelassenen Fachbetrieb installieren und in Betrieb nehmen lassen.

Lebensgefahr durch elektrischen Strom

- Sicherstellen, dass Elektroanschlüsse nur zugelassene Fachbetriebe ausführen.
- Anschlussplan beachten.
- Vor der Installation: Spannungsversorgung allpolig unterbrechen. Gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.
- ▶ Gerät nicht in Feuchträumen montieren.
- ▶ Gerät keinesfalls an das 230-V-Netz anschließen.

Schäden durch Bedienfehler

Bedienfehler können zu Personenschäden und/oder Sachschäden führen.

- ► Sicherstellen, dass Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt bedienen oder damit spielen.
- Sicherstellen, dass nur Personen Zugang haben, die in der Lage sind, das Gerät sachgerecht zu bedienen.

Warnung: Frost

Wenn die Heizungsanlage nicht in Betrieb ist, kann sie bei Frost einfrieren:

- ► Heizungsanlage ständig eingeschaltet lassen.
- Frostschutz aktivieren.
- ▶ Bei einer Störung: Störung umgehend beseitigen.

2 Angaben zum Produkt

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Bedieneinheit darf ausschließlich dazu verwendet werden, um Heizungsanlagen von Buderus in Ein- und Mehrfamilienhäusern zu bedienen und zu regeln.

- Gerät nur bestimmungsgemäß und in Verbindung mit den aufgeführten Regelsystemen verwenden.
- > Die landesspezifischen Vorschriften und Normen bei Installation und Betrieb beachten!

Der Heizkessel muss mit EMS (Energie-Management-System) oder UBA (Universeller Brennerautomat) ausgestattet sein.

Die Bedieneinheit nicht mit Regelgeräten der Regelsysteme Logamatic 2000/3000/4000 betreiben.

Wir empfehlen, die Heizungsanlage immer mit Bedieneinheit zu betreiben (ohne Bedieneinheit nur Notbetrieb möglich).

2.2 EG-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen Richtlinien sowie den ergänzenden nationalen Anforderungen. Die Konformität wurde mit der CE-Kennzeichnung nachgewiesen. Sie können die Konformitätserklärung des Produktes im Internet unter www.buderus.de/konfo abrufen oder bei der zuständigen Buderus-Niederlassung anfordern.

2.3 Lieferumfang

- Bedieneinheit
- Bedienungsanleitung
- Installations- und Serviceanleitung
- Wandhalter, Befestigungsmaterial

2.4 Technische Daten

	Einheit	RC25
Versorgungsspannung	V	16 V DC
Leistungsaufnahme	W	0,15
Leistungsaufnahme mit Hintergrundbeleuchtung	W	0,6
Abmessungen (Breite/Höhe/Tiefe)	mm	108/90/35
Gewicht	g	140
Betriebstemperatur	°C	0 bis +50
Lagertemperatur	°C	0 bis +70
Relative Luftfeuchtigkeit	%	0 bis 90
CE-Kennzeichnung		CE

3 Vorschriften

i

Für Installation und Betrieb der Heizungsanlage die landesspezifischen und örtlichen Normen und Richtlinien und die Vorschriften des Energieversorgers beachten.

Produktnormen	
Sicherheit elektrischer Geräte	EN 60335-1
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Emission)	EN 50081-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
EMV-Störfestigkeit	EN 60730-1, EN 61000-6-2

4 Installation

4.1 Die richtige Installationsposition wählen

Installation im Referenzraum

Bei raumtemperaturgeführter Regelung beachten Sie folgende Voraussetzungen:

- Installationsposition an einer Innenwand (\rightarrow Bild 1).
- Abstand zur Tür einhalten (Zugluft vermeiden).
- Freiraum (→ Bild 1, schraffierte Fläche) unter der Bedieneinheit lassen (korrekte Temperaturmessung).
- Der Referenzraum (= Installationsraum) muss möglichst repräsentativ für die ganze Wohnung sein. Fremdwärmequellen (Sonneneinstrahlung oder auch andere Heizquellen wie ein offener Kamin) im Referenzraum beeinflussen die Regelfunktionen. Dadurch kann es in Räumen ohne Fremdwärmequellen zu kalt werden.
- Damit sich die beiden Temperaturregelungen nicht gegenseitig beeinflussen, müssen die Thermostatventile an den Heizkörpern im Referenzraum immer ganz geöffnet bleiben.

Wenn kein geeigneter Referenzraum vorhanden ist, empfehlen wir, auf außentemperaturgeführte Regelung umzustellen (Außentemperaturfühler erforderlich). Oder installieren Sie einen externen Raumtemperaturfühler in dem Raum mit dem größten Wärmebedarf (z. B. Wohnzimmer).



Bild 1 Mindestabstände für die Installation im Referenzraum

4.2 Arten der Installation

Die Bedieneinheit kann auf zwei verschiedene Arten installiert werden:

 Als alleinige Bedieneinheit im System (Werkeinstellung): Die Bedieneinheit wird in einem Wohnraum oder am Heizkessel montiert.

Beispiel: Einfamilienhaus mit einem Heizkreis.

Als Fernbedienung für einen Heizkreis:¹⁾
Die Bedieneinheit RC25 wird zusammen mit einer übergeordneten Bedieneinheit (z. B. RC35)
betrieben. Die Bedieneinheit RC35 wird entweder im Wohnraum oder am Heizkessel montiert
und regelt einen Heizkreis (z. B. den der Hauptwohnung). Die Bedieneinheit RC25 erfasst die
Raumtemperatur in der Einliegerwohnung und regelt diesen zweiten Heizkreis. Grundlegende
Einstellungen der Heizungsanlage werden am RC35 vorgenommen, die dadurch auch für den
Heizkreis mit der Bedieneinheit RC25 zur Verfügung stehen.

Beispiele: Fußbodenheizung in einer Etage, Heizkörper in der anderen oder eine Wohnung in Kombination mit einer separaten Wohneinheit oder einem Praxisraum.



Bild 2 Möglichkeiten für eine Heizungsanlage mit einem oder zwei Heizkreisen

- 1 Eine Bedieneinheit regelt einen Heizkreis.
- 2 Jeder Heizkreis ist mit einer eigenen Bedieneinheit/Fernbedienung ausgestattet.

¹⁾ Funktion ist bei Heizkesseln mit UBA nicht möglich.

4.3 Installation und Anschluss

Verwenden Sie ausschließlich den Wandhalter mit Schraubklemmen.

► Wandhalter ohne Schraubklemmen austauschen.

Der Wandhalter kann direkt auf Putz oder auf einer Unterputzdose befestigt werden.

Bei Installation auf einer Unterputzdose beachten Sie Folgendes:

 Zugluft aus der Unterputzdose darf die Messung der Raumtemperatur in der Bedieneinheit nicht verfälschen.

Unterputzdose ggf. mit Isoliermaterial ausfüllen.

- ▶ Horizontale oder vertikale Befestigungslöcher [3,4] verwenden.
- ► Wandhalter installieren.
- Zweiadriges BUS-Kabel vom Energie-Management-System (EMS) an den Kabelklemmen "RC" [5] anschließen.
 - Leitungstyp: 2 x 0,75 mm² (0,5 1,5 mm²), Länge max. 100 m
 - Die Polarität der Adern ist beliebig.
- ► Leitungen nicht parallel zu Netzleitungen verlegen.



Bild 3 Installation des Wandhalters (links) und elektrischer Anschluss (rechts)

- 1 Bohrloch an der Wand
- 2 Mitgelieferte Schrauben für Montage auf Putz
- 3 Vertikale Befestigungslöcher für Montage auf einer Unterputzdose
- 4 Horizontale Befestigungslöcher für Montage auf einer Unterputzdose
- 5 Anschluss "RC" zum EMS (Heizkessel)
- 6 Anschluss "EXT" (ohne Funktion bei RC25)

i

Ein externer Raumtemperaturfühler kann nicht an den Kabelklemmen "EXT" (\rightarrow Bild 3, [6], Seite 11) angeschlossen werden. Die Kabelklemmen "EXT" sind bei der Bedieneinheit RC25 ohne Funktion.

4.4 Bedieneinheit einhängen oder abnehmen

Bedieneinheit einhängen

- 1. Bedieneinheit oben in die Montageplatte in Pfeilrichtung einhängen.
- 2. Bedieneinheit unten in Pfeilrichtung gegen die Montageplatte drücken, bis sie einrastet.



Bild 4 Bedieneinheit einhängen

Bedieneinheit abnehmen

- 1. Knopf auf der Unterseite der Montageplatte in Pfeilrichtung drücken.
- 2. Gleichzeitig die Bedieneinheit nach vorne ziehen.
- 3. Bedieneinheit nach oben abnehmen.



Bild 5 Bedieneinheit abnehmen

5 Grundlagen der Bedienung

5.1 Bedienübersicht

Legende zur Abbildung:

- 1 Klappe, zum Öffnen links an der Griffmulde ziehen
- 2 Drehknopf zum Verändern von Werten und Temperaturen oder zum Bewegen in den Menüs
- 3 Stifttaste
- 4 Display



5	Tasten für Grundfunktionen:	Wenn die LED leuchtet,				
AUT	"AUT" (Automatik)	• ist das Schaltprogramm aktiv (automatische Umschaltung zwischen Tag- und Nacht-Raumtemperatur).				
*	"Tag-Betrieb" (manuell)	 arbeitet die Heizung mit der eingestellten Tag-Raumtemperatur. Die Warmwasserbereitung ist eingeschaltet (Werkeinstellung). 				
0	"Nacht-Betrieb" (manuell)	 arbeitet die Heizung mit der Nacht-Raumtemperatur. Frostschutz ist gegeben. Die Warmwasserbereitung ist ausgeschaltet (Werkeinstel- lung). 				
F	"Warmwasser"	 ist die Warmwassertemperatur unter den eingestellten Wert gesunken. Durch Drücken der Taste wird das Warmwasser wieder aufgeheizt (dabei blinkt die LED). 				
6	Tasten für	Funktion:				
	zusätzliche Funktionen:					
PROG	"Prog" (Programm)	Heizprogramm auswählen				
\bigcirc	"Uhrzeit"	Uhrzeit einstellen				
Inc. Au						

Im Automatik-Betrieb leuchtet zusätzlich zur LED "AUT" die LED zur Anzeige des aktuellen Betriebszustandes ("Tag-Betrieb" oder "Nacht-Betrieb"). Ausnahme: Bei Heizkesseln mit UBA leuchtet nur die LED "AUT". Bei Heizkesseln mit UBA leuchtet die LED "Warmwasser" nicht.

5

5.2 Display

Im Display werden eingestellte und gemessene Werte und Temperaturen angezeigt, z. B. die gemessene Raumtemperatur (Daueranzeige in Werkeinstellung).



Bild 6 Erläuterung der Displayelemente

- 1 Wochentag (1 = Mo, 2 = Di, ...7 = So)
- 2 Eingestellter oder gemessener Wert/Temperatur
- 3 Anzeige "Temperatur" in °C
- 4 Anzeige "Außentemperatur"
- 5 Anzeige "gemessene Raumtemperatur"
- 6 Anzeige:
 - a) Raumtemperatur kann jetzt eingestellt werden oder
 - b) Raumtemperatur ist vorübergehend geändert
- 7 Anzeige "Sommerbetrieb"
- 8 Betriebszustand-Symbole

Wenn Sie versuchen, einen nicht änderbaren Wert zu ändern, oder eine Einstellung nicht möglich ist, zeigt das Display vier Querbalken.



5.3 Einführung

In der Serviceebene können Sie die Parameter einstellen oder prüften. Die Serviceebene wird mit der Stifttaste und dem Drehknopf aufgerufen. Die Vorgehensweise bei der Bedienung ist immer gleich:

- Stifttaste vicken.
 Serviceebene wird aufgerufen.
- Stifttaste loslassen.
- Drehknopf in eine beliebige Richtung drehen.
 Das Menü der Serviceebene kann durchgeblättert werden.
- Stifttaste 💬 gedrückt halten. Der Parameter wird angezeigt.
- Stifttaste gedrückt halten und gleichzeitig Drehknopf drehen.
 Der angezeigte Wert kann geändert werden.
- Stifttaste loslassen.
 Der Wert wird gespeichert
- Taste (AUT) drücken oder Drehknopf O drehen, bis ---- erscheint und Stifttaste drücken. Die Daueranzeige erscheint im Display.

Wenn Sie innerhalb von fünf Minuten keine Taste drücken, schaltet die Bedieneinheit automatisch zur Daueranzeige zurück.



Bild 7 Stifttaste

- 1 Stift zum Drücken der Stifttaste
- 2 Stifttaste
- 3 Drehknopf



Bild 8 Menüstruktur der Serviceebene

1 Änderbarer Wert

Inbetriebnahme 6

Allgemeine Inbetriebnahme/Einschalten 6.1

Zum Einschalten der Heizungsanlage: Ein-/Ausschalter an der Kesselbedieneinheit auf Position 1 (EIN) schalten. Nach dem Einschalten blinken die Segmente ---- im Display und die LEDs der Tasten. Verbindungsaufbau und Initialisierung am EMS-BUS folgen.

Bei Erstinbetriebnahme: Während der Initialisierung im Parameter P1 "Adresse" einstellen, ob die Bedieneinheit als alleinige Bedieneinheit oder als Fernbedienung arbeitet

- Stifttaste drücken und Parameter P1 "Adresse" einstellen.
- ► Weitere Einstellungen vornehmen (→ Kapitel 7, Seite 19).

Nach der Initialisierung zeigt die Bedieneinheit die gemessene Raumtemperatur an (Daueranzeige).

Wenn die Initialisierung fehlschlägt, erhalten Sie eine Fehlermeldung (\rightarrow Kapitel 8, Seite 36).

Anlagenübergabe 6.2

- Sicherstellen, dass an der Kesselbedieneinheit keine Begrenzung der Temperaturen f
 ür Heizung und Warmwasser eingestellt sind, damit Warmwasser- und Vorlauftemperatur über die Bedieneinheit geregelt werden.
- ► Nach der Inbetriebnahme das Einstellprotokoll ausfüllen (→ Kapitel 10, Seite 41).
- Kunden die Wirkungsweise und die Bedienung des Gerätes erklären.
- Kunden über die gewählten Einstellungen informieren.

1

Wir empfehlen, diese Installations- und Serviceanleitung dem Kunden zur Aufbewahrung an der Heizungsanlage zu übergeben.

Außerbetriebnnahme/Ausschalten 6.3

Die Bedieneinheit wird über die Heizungsanlage mit Strom versorgt und bleibt ständig eingeschaltet. Die Heizungsanlage wird nur z. B. zu Wartungszwecken abgeschaltet.

Zum Ausschalten der Heizungsanlage: Ein-/Ausschalter an der Kesselbedieneinheit auf Position 0 (AUS) schalten.

Buderus

17





6.4 Hinweise für den Betrieb

Teilnehmer am EMS-BUS

In einem Bussystem darf nur **ein Teilnehmer** die Masterfunktion übernehmen. Wenn in einer Heizungsanlage eine Bedieneinheit (z. B. RC30/RC35) installiert ist, übernimmt sie die Masterfunktion. Die Bedieneinheit RC25 muss als Fernbedienung¹⁾ mit eingestellter Heizkreis-Adresse installiert werden (→ Kapitel 7.2, Seite 22).

Frostschutz

- Wenn die Bedieneinheit RC25 als Fernbedienung installiert ist, können Sie die Frostschutz-Funktion an der Bedieneinheit (z. B. RC35) einstellen.
- Wenn die Bedieneinheit RC25 als alleinige Bedieneinheit arbeitet, ist eine Abschaltung im Nachtbetrieb nicht möglich (nur Temperaturabsenkung).



HINWEIS: Anlagenschaden durch Frost!

Wenn die Bedieneinheit RC25 als alleinige Bedieneinheit mit Raumtemperaturregelung betrieben wird und Raumtemperaturen unter 10 °C eingestellt sind, besteht kein sicherer Frostschutz. In Fassaden verlegte Leitungen können einfrieren, obwohl die Temperatur im Referenzraum aufgrund von Fremdwärmequellen deutlich oberhalb von 5 °C liegen kann.

► Höhere Raumtemperaturen als 10 °C einstellen.

Pumpenkick

In allen Betriebsarten werden zur Verhinderung von Pumpenschäden jeweils mittwochs um 12:00 Uhr alle Heizungspumpen 10 Sekunden lang ein- und dann wieder ausgeschaltet. Danach werden die Mischer für 10 Sekunden "AUF" und anschließend "ZU" gesteuert. Danach arbeiten alle Pumpen und Mischer wieder entsprechend ihrer Regelfunktion. Nur wenn die Bedieneinheit als Fernbedienung installiert ist, wird der Pumpenknick durchgeführt.

¹⁾ Funktion ist bei Heizkesseln mit UBA nicht möglich.

7 Anlage einstellen (Parameter einstellen)

7.1 Parameterübersicht

Parameter	Funktion	wird angezeigt
P1	Adresse einstellen	immer ¹⁾
P2 Heizsystem: Regelungs- und Absenkart		nur wenn Master (P1 = 0)
P3	Raumtemperatur abgleichen (Kalibrierung)	immer
P4	Warmwasser installieren	nur wenn Master (P1 = 0)
P5	Pumpenart für Heizkessel einstellen	nur wenn Master (P1 = 0) ¹⁾
P6	Pumpennachlaufzeit einstellen	nur wenn kesselinterne Pumpe $(\mathbf{P5} = 1)^{1)}$
P7	Daueranzeige einstellen	immer
P8	Uhrzeit abgleichen	nur wenn Master (P1 = 0)
P9 Thermische Desinfektion einstellen		nur wenn Master und $P4 = 1^{1}$
P10	Softwareversion anzeigen	immer
P12	Minimale Außentemperatur	nur bei Außentemperaturfüh- rung (P2 > 2)
P13	Maximale Vorlauftemperatur/Auslegungs- temperatur	nur wenn Master (P1 = 0)
P14 Maximaler Raumeinfluss		nur bei Außentemperaturfüh- rung (P2 > 2)
P15	Sommer-/Winter-Umschaltschwelle	nur bei Außentemperaturfüh- rung (P2 > 2)
P16	Temperaturschwelle für Außenhaltbetrieb	nur bei Absenkart Außenhalt (P2 = 4)
	Serviceebene verlassen	

Tab. 2 Parameterübersicht

1) Funktion ist abhängig vom eingesetzten Heizkessel.

7.1.1 Regelungsarten

Raumtemperaturregelung

Bei dieser Regelungsart muss die Bedieneinheit in einem für die Wohnung repräsentativen Raum montiert sein. Die Bedieneinheit misst die Raumtemperatur in diesem "Referenzraum". Die Vorlauftemperatur wird abhängig von der eingestellten und der gemessenen Raumtemperatur geregelt. Daher wirken sich fremde Temperatureinflüsse im Referenzraum (z. B. ein geöffnetes Fenster, Sonneneinstrahlung oder Wärme eines Kamins) auf die gesamte Wohnung aus.

Außentemperaturgeführte Regelung

Die Heizkurve legt die Temperatur des Heizwassers im Heizkessel fest. Es kann ausgewählt werden, ob diese Heizkurve ausschließlich von der Außentemperatur beeinflusst wird oder ob die Raumtemperatur im Referenzraum ebenfalls Einfluss darauf hat.

Rein außentemperaturgeführte Regelung:

Die Kesseltemperatur wird abhängig von der gemessenen Außentemperatur und der Raumsolltemperatur geregelt.

Außentemperaturgeführte Regelung mit Einfluss der Raumtemperatur:

Diese Form der Regelung arbeitet genau wie die rein außentemperaturgeführte Regelung mit dem Unterschied, dass über den Parameter **P14** "maximaler Raumeinfluss" bestimmt werden kann, ob und im welchen Maß die Raumtemperatur Einfluss auf die Heizkurve nimmt. Damit eine repräsentative Raumtemperatur gemessen wird, muss die Bedieneinheit in einem Referenzraum installiert sein.

Je größer der Parameter eingestellt wird, um so größer ist der Einfluss auf die Heizkurve. Solange der Parameter **P14** "maximaler Raumeinfluss" auf **0** eingestellt ist, arbeitet die Regelung rein außentemperaturgeführt.

7.1.2 Einstellung der Heizkurve

Zur Einstellung der Heizkurve müssen die Parameter **P12** "minimale Außentemperatur" und **P13** "maximale Vorlauftemperatur/Auslegungstemperatur" eingestellt werden.



Beispiel für eingestellte Heizkurven:

Bild 9 Einstellung der Heizkurven

TminA min. Außentemperatur

- T_A max. Vorlauftemperatur/Auslegungstemperatur
- 1 Einstellung: min. Außentemperatur 10 °C, max. Vorlauftemperatur/Auslegungstemperatur 75 °C
- 2 Einstellung: min. Außentemperatur 10 °C, max. Vorlauftemperatur/Auslegungstemperatur 50 °C
- 3 Einstellung: min. Außentemperatur 5 °C, max. Vorlauftemperatur/Auslegungstemperatur 75 °C

7.2 Adresse

Mit dem Parameter **P1** legen Sie fest, wie die Bedieneinheit im System installiert ist (vgl. Bedienungsanleitung RC25).

- Stifttaste 🕶 drücken.
- Mit dem Drehknopf Ogewünschten Parameter (hier: P1) auswählen.
- Stifttaste gedrückt halten und gleichzeitig Drehknopf drehen.

Entsprechende Einstellung kann gewählt werden.

Stifttaste Dislassen.

Die Einstellung ist gespeichert.

Parameter/	Eingabebereich	gabebereich		
Funktion	Einstellung	Bedeutung	einstel- lung	
P1/Adresse	0	Alleinige Bedieneinheit: Bedieneinheit RC25 arbeitet selbständig ohne weitere Bedieneinheit im System. Bedieneinheit RC25 ist Master im EMS- BUS.	0	
	Heizkreis-Adresse 1 – 4 (HK 1 – 4)	Fernbedienung für entsprechenden Heiz- kreis: Bedieneinheit RC25 ist als Fernbedie- nung für den zugeordneten Heizkreis installiert. Andere Bedieneinheit RC30/RC35 ist Master im EMS-BUS.		

7.3 Heizsystem: Regelungs- und Absenkart

Wenn die Bedieneinheit die alleinige Bedieneinheit im System ist (P1 = 0), bestimmt der Parameter P2 die Regelungsart der Heizungsanlage.

- Stifttaste 🕶 drücken.
- Mit dem Drehknopf Gewünschten Parameter (hier: /Heizsystem) auswählen.
- Stifttaste 💬 gedrückt halten und gleichzeitig Drehknopf 🗍 drehen.

Entsprechende Einstellung kann gewählt werden.

Stifttaste 🕐 loslassen.

Die Einstellung ist gespeichert.

Parameter/	Eingabebereich					
Funktion	Einstel-	Einstel- Regelungs-		Heizsystem	Bedeutung	einstel-
	lung	art	art	Raumtemp.		lung
				regelung		
P2/Heizsys-	1	Raumtemp.	Raumhalt	Raumvorlauf	Raumvorlauf (Werkeinstellung):	1
tem		regelung			Raumtemperaturregelung , die bei Abwei-	
					chung zwischen Soll- und Istwert der	
					Raumtemperatur dynamisch mit einer	
					Vorlauftemperaturänderung reagiert.	
					P2 =1 wählen, wenn Veränderung in der	
					Wärmeabgabe (z. B. durch Öffnen von	
					Thermostatventilen in anderen Räumen	
					als im Referenzraum) ausgeglichen wer-	
					den sollen.	
	2	Raumtemp.	Raumhalt	Raumleistung	Raumleistung:	
		regelung			Raumtemperaturregelung , die bei Abwei-	
					chung zwischen Soll- und Istwert der	
					Raumtemperatur dynamisch mit einer	
					Kesselleistungsänderung reagiert.	
					Wenn keine großen Lastschwankungen	
					auftreten und nur der Reverenzraum gere-	
					gelt wird, P2 = 2 wählen. Das bedeutet,	
					dass Veränderungen in der Wärmeab-	
					gabe durch Öffnen von Thermostatventi-	
					len in anderen Räumen als im	
					Referenzraum nur sehr träge ausgegli-	
					chen werden. Diese Raumtemperaturre-	
					gelung ist etwas träger, produziert aber	
					auch weniger Brennerstarts als "Raum-	
					vorlauf".	



Parameter/	/ Eingabebereich W				Werk-	
Funktion	Einstel-	Regelungs-	Absenk-	Heizsystem	Bedeutung	einstel-
	lung	art	art	Raumtemp.		lung
				regelung		
P2/Heizsys-	3	Außentemp.	Reduziert	-	Absenkart "Reduziert":	
tem		regelung			Wegen ständigem Heizbetrieb (Hei-	
					zungspumpe läuft durchgehend) bleiben	
					die Räume in der Nacht temperiert. Für	
					die Nacht kann eine Raumsolltemperatur	
					eingestellt werden. Sie ist mindestens	
					1 K niedriger als die Tag-Raumsolltempe-	
					ratur. Entsprechend dieser Vorgabe wird	
					die Heizkurve berechnet. Wir empfehlen	
					diese Einstellung für eine Fußbodenhei-	
					zung.	
	4	Außentemp.	Außenhalt	-	Absenkart "Außenhalt":	
		regelung			Unterschreitet die Außentemperatur den	
					Wert einer einstellbaren Außentempera-	
					turschwelle, arbeitet das Heizsystem wie	
					im reduzierten Heizbetrieb	
					$(\rightarrow$ Bedienungsanleitung "Raumtempera-	
					tur einstellen"). Oberhalb dieser Schwelle	
					bleibt das Heizsystem ausgeschaltet.	
					Die Betriebsart schützt ab einer bestimm-	
					ten Außentemperatur vor zu starker Aus-	
					kühlung der Räume.	

i

Frostschutzfunktion bei Regelungsart "Außentemperaturgeführte Regelung": Wenn die Außentemperatur unter die fest eingestellte Schwelle von 5 °C sinkt, wird die Heizungspumpe automatisch eingeschaltet. Wenn die Außentemperatur über 7 °C steigt, wird die Heizungspumpe automatisch ausgeschaltet. Anlage einstellen (Parameter einstellen)

- Stifttaste drücken.
- Mit dem Drehknopf gewünschten Parameter (hier: P3) auswählen.
- Stifttaste gedrückt halten und gleichzeitig Drehknopf drehen.

Entsprechender Wert kann eingestellt werden.

Stifttaste Ioslassen.
 Der Wert ist gespeichert.

Parameter/Funktion	Eingabebereich	Werkeinstel- lung	Weitere Info
P3/Kalibrierung	– 5,0 °C bis +5,0 °C	0,0 °C	

Ein separates Thermometer in der Nähe der Bedieneinheit kann eine andere Raumtemperatur als die Bedieneinheit anzeigen. Mit dem Parameter **P3** können Sie die Anzeige der Bedieneinheit mit dem Thermometer abgleichen ("kalibrieren").

Bevor Sie die Raumtemperatur abgleichen, beachten Sie Folgendes:

- Misst das Thermometer genauer als die Bedieneinheit?
- Befindet sich das Thermometer in der N\u00e4he der Bedieneinheit, sodass beide den gleichen W\u00e4rmeeinfl\u00fcssen ausgesetzt sind (z. B. Sonneneinstrahlung, Kamin)?



Ein Thermometer kann Temperaturänderungen langsamer oder schneller anzeigen als die Bedieneinheit.

Beispiel:

Wenn das Thermometer eine um 0,1 °C höhere Temperatur als die Bedieneinheit anzeigt, geben Sie +0,1 °C als Kalibrierwert ein.

25

7.5 Warmwasserbereitung



WARNUNG: Verbrühungsgefahr an den Warmwasser-Zapfstellen.

Wenn Warmwassertemperaturen über 60 °C einstellbar sind oder während der thermischen Desinfektion, besteht Verbrühungsgefahr an den Warmwasser-Zapfstellen.

schen Desiniektion, besteht verbrundigsgeräht an den vvarmwasser-zapisten

► Kunden darauf hinweisen, dass er nur gemischtes Wasser aufdreht.

Mit diesem Parameter können Sie eingeben, ob eine Warmwasserbereitung über den Heizkessel gewünscht ist.

- ► Stifttaste 🕶 drücken.
- Mit dem Drehknopf gewünschten Parameter (hier: P4) auswählen.



Stifttaste gedrückt halten und gleichzeitig Drehknopf drehen.

Entsprechende Einstellung kann gewählt werden.

Stifttaste 💬 loslassen.
 Die Einstellung ist gespeichert.

Parameter/ Funktion	Eingabebereich		Werk-
	Einstellung	Bedeutung	einstel- lung
	0	nein	0
	1	ja	



Wenn die Bedieneinheit als Fernbedienung installiert ist (**P1** ungleich **0**), wird dieser Parameter ausgeblendet. Stellen Sie in diesem Fall die Warmwasserbereitung an der Bedieneinheit RC30/RC35 ein.

7.6 Pumpenart¹⁾

Der Parameter P5 bestimmt, mit welcher Pumpe der Heizkessel mit Heizwasser durchströmt wird:

- mit einer kesselinternen Pumpe (1)
- mit einer Heizungspumpe (2)
- ► Stifttaste 🕂 drücken.
- Mit dem Drehknopf gewünschten Parameter (hier: P5) auswählen.
- PS
- Stifttaste gedrückt halten und gleichzeitig Drehknopf drehen.

Entsprechende Einstellung kann gewählt werden.

Stifttaste I loslassen.
 Die Einstellung ist gespeichert.

Parameter/	rameter/ Eingabebereich		Werk-
FUNKTION	Einstellung	Bedeutung	lung
P5/Pumpenart	0	Keine Pumpe	1
	1	Kesselinterne Pumpe: Die kesselinterne Pumpe wird bei Warmwasser- oder Wär- meanforderung von der Kesselregelung gleichzeitig mit dem Brenner angesteuert. Sie geht nach einer eingestellten Pum- pennachlaufzeit wieder aus. Wenn eine hydraulische Weiche oder ein 3-Wege-Umschaltventil installiert ist, grundsätzlich 1 wählen.	
	2	Heizungspumpe: Wenn der Heizkreis Wärme anfordert, wird die Heizungs- pumpe von der Kesselregelung angesteu- ert.	



Wenn die Bedieneinheit als Fernbedienung installiert ist (**P1** ungleich **0**), wird dieser Parameter ausgeblendet. Stellen Sie in diesem Fall die Pumpenart an der Bedieneinheit RC30/RC35 ein.

27

¹⁾ Die Funktion ist bei Heizkesseln mit UBA nicht möglich.

7.7 Pumpennachlaufzeit¹⁾

Die Pumpennachlaufzeit gibt an, wie viele Minuten die kesselinterne Pumpe nach dem Brenner ausgeschaltet wird. Mit der Einstellung 24 h ist ein Dauerbetrieb möglich.

- Stifttaste 🕶 drücken.
- Mit dem Drehknopf gewünschten Parameter (hier: P6) auswählen.

Stifttaste 🕂	$^{ m)}$ gedrückt halten und gleichzeitig Drehknopf $inom{\circ}$	$\widehat{}$
drehen.		\bigcirc

Entsprechende Einstellung kann gewählt werden.

Stifttaste 🕐 loslassen.

Die Einstellung ist gespeichert.

Parameter/	Eingabebereich		Werk-
FUNKTION	Einstellung	Bedeutung	lung
P6/Pumpen-	0 – 60 min	Nachlaufzeit der kesselinternen Pumpe	5 min
nachiautzeit	24 h	Dauerbetrieb der kesselinternen Pumpe	



Der Parameter **P6** ist nur in Verbindung mit kesselinternen Pumpen anwählbar (P5 = 1). In der Einstellung "keine Pumpe" (P5 = 0) und "Heizungspumpe" (P5 = 2) ist **P6** ausgeblendet.

¹⁾ Die Funktion ist bei Heizkesseln mit UBA nicht möglich.

7.8 Daueranzeige

Mit dem Parameter P7können Sie unter drei Daueranzeigen auswählen.

- ► Stifttaste 🕐 drücken.
- Mit dem Drehknopf Ogewünschten Parameter (hier: P7) auswählen.
- Stifttaste gedrückt halten und gleichzeitig Drehknopf drehen.

Entsprechende Einstellung kann gewählt werden.

Stifttaste 🖤 loslassen.
 Die Einstellung ist gespeichert.

Parame-	Eingabebereich		Werkeinstellung
tion	Einstellung	Bedeutung	
P7/Daueran- zeige		gemessene Raum- temperatur	
		Außentemperatur Wenn kein Außen- temperaturfühler vorhanden ist, zeigt das Display	
		Uhrzeit	

7.9 Uhrzeitabgleich

Mit dem Parameter P8 können Sie die Genauigkeit der Uhrzeit korrigieren.

- ► Stifttaste 🕶 drücken.
- Mit dem Drehknopf gewünschten Parameter (hier: P8) auswählen.
- Stifttaste gedrückt halten und gleichzeitig Drehknopf drehen.

Entsprechender Wert kann gewählt werden.



29

7 Anlage einstellen (Parameter einstellen)

Stifttaste volume loslassen.
 Der Wert ist gespeichert.

Parameter/Funktion	Eingabebereich	Werkeinstel- lung	Weitere Info
P8/Uhrzeitabgleich	– 30 bis +30 s/Tag	0 s/Tag	

Beispiel:

Wenn die Uhr der Bedieneinheit innerhalb eines Tages um 2 Sekunden zu langsam geht, stellen Sie +2 als Korrekturwert ein.



Wenn die Bedieneinheit als Fernbedienung installiert ist (**P1** ungleich **0**), wird dieser Parameter ausgeblendet. Die Urzeit und der Wochentag werden automatisch aus der Bedieneinheit RC30/RC35 übernommen und können ggf. dort korrigiert werden.

7.10 Thermische Desinfektion¹⁾



WARNUNG: Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser an den Warmwasser-Zapfstellen!

Bei der thermischen Desinfektion kann das Warmwasser über 60 °C erwärmt werden.

 Während oder nach der thermischen Desinfektion nur gemischtes Warmwasser aufdrehen.

Mit diesem Parameter **P9** können Sie die thermische Desinfektion aktivieren. Einmal wöchentlich oder täglich wird das Warmwasser auf eine Temperatur aufgeheizt, die zum Abtöten von Krankheitserregern (z. B. Legionellen) erforderlich ist. Der Parameter **P9** wird nur angezeigt, wenn die Bedieneinheit alleinige Bedieneinheit ist (P1 = 0).

- ► Stifttaste 🕶 drücken.
- Mit dem Drehknopf Ogewünschten Parameter (hier: P9) auswählen.
- Stifttaste 💬 gedrückt halten und gleichzeitig Drehknopf ⁽) drehen.

Entsprechender Wert kann gewählt werden.

Stifttaste (1) Ioslassen.
 Die Einstellung ist gespeichert.

Wenn Sie die thermische Desinfektion aktivieren (P9 = 1), startet die thermische Desinfektion jeden Dienstag um 01:00 Uhr nachts und erhitzt das Wasser auf mindestens 70 °C. Während der Desinfektion läuft die Zirkulationspumpe ständig.



¹⁾ Funktion ist abhängig vom eingesetzten Heizkessel.

Parameter/	Eingabebereich		Werk-
FUNKTION	Einstellung	Bedeutung	lung
P9/Thermi-	0	Keine thermische Desinfektion	0
sche Desin- fektion	1	Thermische Desinfektion jeden Dienstag um 01:00 Uhr nachts (Zeit nicht verän- derbar) auf mind. 70 °C	

i

Wenn die Bedieneinheit als Fernbedienung installiert ist (**P1** ungleich **0**), wird dieser Parameter ausgeblendet. Stellen Sie in diesem Fall die thermische Desinfektion an der Bedieneinheit RC30/RC35 ein.

7.11 Softwareversion anzeigen

In Parameter P10 ist die Softwareversion der Bedieneinheit gespeichert.

- Stifttaste odrücken.
- Mit dem Drehknopf Ogewünschten Parameter (hier: P10) auswählen.



Die Softwareversion wird angezeigt.

7.12 Minimale Außentemperatur

Die minimale Außentemperatur ist der Mittelwert der jeweils kältesten Außentemperaturen der letzten Jahre in der jeweiligen Region. Der Wert kann aus der für jedes Gebäude notwendigen Wärmebedarfsrechnung oder aus der Klimazonenkarte der Region entnommen werden.

- Stifttaste 🕂 drücken.
- Mit dem Drehknopf gewünschten Parameter (hier: P12) auswählen.
- Stifttaste gedrückt halten und gleichzeitig Drehknopf drehen.
 - Entsprechender Wert kann gewählt werden.
- Stifttaste volume loslassen.
 Der Wert ist gespeichert.

Parameter/Funktion	Eingabebereich	Werkeinstel- lung	Weitere Info
P12/minimale Außen- temperatur	– 30 °C bis 0 °C	– 10 °C	

i

Nur wenn unter Parameter P2 "Außentemperaturregelung" (P2 = 3 oder P2 = 4) ausgewählt wurde, wird Parameter P12 eingeblendet.

7.13 Maximale Vorlauftemperatur/Auslegungstemperatur

Der Parameter **P13** legt zusammen mit dem Parameter **P12** "min. Außentemperatur" die Steilheit der Heizkurve fest und beschreibt den Maximalwert der Vorlauftemperatur.

- Stifttaste 🗇 drücken.
- Mit dem Drehknopf Ogewünschten Parameter (hier: P13) auswählen.
- Stifttaste gedrückt halten und gleichzeitig Drehknopf drehen.

Entsprechender Wert kann gewählt werden.

 Stifttaste 🗇 loslassen. Der Wert ist gespeichert.



|--|

Parameter/Funktion	Eingabebereich	Werkeinstel- lung	Weitere Info
P13/maximale Vorlauf- temperatur/Ausle- gungstemperatur	30 °C bis 90 °C	75 °C	



Nur wenn unter Parameter **P2** "Außentemperaturregelung" (**P2 = 3** oder **P2 = 4**) ausgewählt wurde, wird Parameter **P13** eingeblendet.

7.14 Maximaler Raumeinfluss

Der Parameter **P14** legt fest, in welchem Maß die Raumtemperatur Einfluss auf die Heizkurve nimmt. Je größer der Wert des Parameters eingestellt wird, umso größer ist der Einfluss auf die Heizkurve. Solange der Wert des Parameters auf **0** steht, arbeitet die Regelung rein außentemperaturgeführt.

- Stifttaste I drücken.
- Mit dem Drehknopf gewünschten Parameter (hier: P14) auswählen.



Stifttaste gedrückt halten und gleichzeitig Drehknopf drehen.

Entsprechender Wert kann gewählt werden.

Stifttaste ist gespeichert.

Parameter/Funktion	Eingabebereich	Werkeinstel- lung	Weitere Info
P14/maximaler Raum- einfluss	0 K bis 10 K	0 K	



Nur wenn unter Parameter **P2** "Außentemperaturregelung" (**P2** = **3** oder **P2** = **4**) ausgewählt wurde, wird Parameter **P14** eingeblendet.

7.15 Sommer-/Winter-Umschaltschwelle

Die Heizungsanlage schaltet unterhalb der hier einstellbaren Außentemperaturschwelle automatisch auf Winterbetrieb um (Heizung ein).

PG

- Stifttaste 🕶 drücken.
- Mit dem Drehknopf Ogewünschten Parameter (hier: P15) auswählen.
- Stifttaste gedrückt halten und gleichzeitig Drehknopf drehen.

Entsprechender Wert kann gewählt werden.

Stifttaste Dor Wort ist geopoisbori

Der Wert ist gespeichert.

Parameter/Funktion	Eingabebereich	Werkeinstel- lung	Weitere Info
P15/Sommer-/Winter- Umschaltschwelle	9 (= ständig aus) 10 °C bis 30 °C 31 (= ständig an)	17 °C	



Nur wenn unter Parameter P2 "Außentemperaturregelung" (P2 = 3 oder P2 = 4) ausgewählt wurde, wird Parameter P15 eingeblendet.

7.16 Außentemperaturschwelle für Absenkart "Außenhalt"

Wenn die Außentemperatur diesen Wert unterschreitet, arbeitet das Heizsystem wie im reduzierten Heizbetrieb (→ Bedienungsanleitung "Raumtemperatur einstellen"). Oberhalb dieser Schwelle bleibt das Heizsystem ausgeschaltet.

- Stifttaste 🕶 drücken.
- Mit dem Drehknopf gewünschten Parameter (hier: P16) auswählen.
- Stifttaste gedrückt halten und gleichzeitig Drehknopf drehen.

Entsprechender Wert kann gewählt werden.

- Stifttaste Doslassen.
 - Der Wert ist gespeichert.

Parameter/Funktion	Eingabebereich	Werkeinstel- lung	Weitere Info
P16/Außentemperatur- schwelle für Absenkart "Außenhalt"	– 20 °C bis 10 °C	5 ℃	



Nur wenn unter Parameter **P2** "Außentemperaturregelung" mit Absenkart "Außenhalt" gewählt wurde (**P2 = 4**), wird Parameter **P16** eingeblendet.



8 Störungen beheben

In dieser Tabelle sind mögliche Störungen aufgelistet, d. h. Störungen von EMS-Komponenten. Die Heizungsanlage bleibt bei einer Störung, so weit wie möglich, in Betrieb, d. h., es kann noch weiter geheizt werden.



Verwenden Sie nur Originalersatzteile von Buderus. Für Schäden, die durch nicht von Buderus gelieferte Ersatzteile entstehen, kann Buderus keine Haftung übernehmen.



Verwendete Abkürzungen:

- SC = Service-Code; x = Heizkreis mit der Nummer x, z. B. A23 für Heizkreis 3
- FC = Fehler-Code
- HKx = Heizkreis mit der Nummer x

sc	FC	Störung	Auswirkung auf das Regelverhalten	Mögliche Ursache	Abhilfe
A01	800	Außentem- peraturfüh- ler defekt.	Es wird die minimale Außentemperatur ange- nommen.	Temperaturfühler falsch angeschlos- sen oder angebracht. Bruch oder Kurz- schluss der Fühlerlei- tung. Temperaturfühler defekt.	 Fühleranschluss und Fühlerlei- tung prüfen. Fühleranbrin- gung prüfen. Widerstands- wert mit Fühler- kennlinie vergleichen.
A01	808 ¹⁾	Warmwas- ser-Tempe- raturfühler defekt.	Es wird kein Warmwas- ser mehr bereitet.	Temperaturfühler falsch angeschlos- sen oder angebracht. Bruch oder Kurz- schluss der Fühlerlei- tung. Temperaturfühler defekt.	 Fühleranschluss und Fühlerlei- tung prüfen. Fühleranbrin- gung prüfen. Widerstands- wert mit Fühler- kennlinie vergleichen.

Tab. 3 Störungstabelle

SC	FC	Störung	Auswirkung auf das Regelverhalten	Mögliche Ursache	Α	bhilfe
A01	810 ¹⁾	Warmwas- ser bleibt kalt.	Es wird ständig ver- sucht, den Warmwasser- speicher auf den	Ständige Zapfung oder Leckage.	•	Gegebenenfalls Leckage abstel- len.
			eingestellten Warmwas- ser-Sollwert aufzuheizen. Warmwasservorrang wird nach Erscheinen der Fehlermeldung ausge- schaltet.	Temperaturfühler falsch angeschlos- sen oder angebracht. Bruch oder Kurz- schluss der Fühlerlei- tung. Temperaturfühler defekt. Speicherladepumpe	* * * *	Fühleranschluss und Fühlerlei- tung prüfen. Fühleranbrin- gung prüfen. Widerstands- wert mit Fühler- kennlinie vergleichen. Funktion der
				falsch angeschlos- sen oder defekt.		Speicherlade- pumpe z. B. mit Funktionstest prüfen.
A01	816	Keine Kom- munikation mit UBA1/ UBA3/ MC10	Heizkessel erhält keine Wärmeanforderung mehr, Heizungsanlage heizt ggf. nicht mehr.	EMS-Bussystem ist überlastet. UBA1/UBA3/MC10, ist defekt.	*	Reset durch Aus-/Einschalten der Heizungsan- lage. Gegebenenfalls Servicetechniker benachrichtigen.
A02	816 ¹⁾	Keine Kom- munikation mit Kessel- bedienein- heit.	Einstellungen der Kessel- bedieneinheit werden von RCxx-Geräten nicht mehr übernommen.	Kontaktproblem an der Kesselbedienein- heit oder Kesselbe- dieneinheit defekt.	A A	Anschluss der Kesselbedienein- heit prüfen. Gegebenenfalls Kesselbedienein- heit austauschen.
A11	802 ¹⁾	Uhrzeit noch nicht eingestellt.	Eingeschränkte Funktion von: • allen Schaltprogram- men • Fehlermeldungen	Zeiteingabe fehlt, z. B. durch einen län- geren Stromausfall.	•	Aktuelle Zeit ein- geben.

Tab. 3 Störungstabelle

60	EC	Störung	Auswirkung auf das	Möglicho Ursasho		bhilfo
A11	803 ¹⁾	Datum noch nicht eingestellt.	Eingeschränkte Funktion von: • allen Schaltprogram- men • Urlaubsfunktion • Fehlermeldungen	Datumseingabe fehlt, z. B. durch einen län- geren Stromausfall.	► AI	Aktuelles Datum eingeben.
A11	816 ¹⁾	Keine Kom- munikation mit RC30/ RC35.	RC25 kann keine Daten an RC30/RC35 senden. Deshalb keine Raumtem- peraturregelung für HK möglich.	RC25 falsch adres- siert. RC30/RC35 nicht vorhanden oder nicht richtig angeschlos-	•	Adresse (Para- meter P1) in der Bedieneinheit RC25 prüfen. Anschluss von RC35 prüfen.
A18	802	Uhrzeit noch nicht eingestellt.	Eingeschränkte Funktion von: • allen Schaltprogram- men • Fehlermeldungen	zeiteingabe fehlt, z. B. durch einen län- geren Stromausfall.	•	Aktuelle Zeit ein- geben.
A18	825 ¹⁾	Zwei Mas- ter-Bedie- neinheiten im System.	RC35 und RC25 steuern beide Heizkreise und WW an. Abhängig von den eingestellten Heiz- programmen und gewünschten Raumtem- peraturen kann die Hei- zungsanlage nicht mehr korrekt arbeiten. Warmwasserbereitung funktioniert fehlerhaft.	RC25 und RC35 sind beide als Master angemeldet.	•	Parameter P1 im RC25 ändern oder RC35 aus EMS-BUS entfer- nen.
A18 A2x ¹⁾	825	Raumtem- peraturfüh- ler für HKx ist defekt.	Keine Raumtemperatur- regelung für den Heiz- kreis der Bedieneinheit möglich.	Temperaturfühler in der Bedieneinheit RC25 defekt (A18 = alleinige Bedienein- heit; $x = 1 - 4$, ent- spricht Heizkreis- adresse 1 - 4).	•	Bedieneinheit RC25 für diesen Heizkreis austau- schen.

Tab. 3 Störungstabelle

sc	FC	Störung	Auswirkung auf das Regelverhalten	Mögliche Ursache	Abhilfe
A2x ¹⁾	829 ¹⁾	Adressen- konflikt bei Bedien einheit RC25 als Fern- bedienung.	Bedieneinheit RC25 kann keine Daten an RC35 senden. Deshalb keine Raumtemperaturre- gelung für diesen HK möglich.	Adresse der Bedie- neinheit RC25 in Bedieneinheit RC35 nicht richtig zugeord- net oder nicht instal- liert.	 Parameter Bedieneinheit im RC35 auf Bedieneinheit RC25 stellen. Zuordnung der Bedieneinheit RC25 überprü- fen.
Hxx ¹⁾		Servicemel- dung, keine Stö- rung .	Heizungsanlage bleibt soweit möglich in Betrieb.	Zum Beispiel War- tungsintervall abge- laufen.	Wartung erforder- lich, siehe Doku- mente des Heizkessels.

Tab. 3 Störungstabelle

1) Beim Betrieb an Heizkesseln mit UBA nicht möglich.



Bei Störungen ist kein Reset erforderlich. Wenn Sie die Störung nicht beseitigen können, wenden Sie sich an Ihren zuständigen Servicetechniker oder an Ihre Buderus Niederlassung.

Andere Störungen sind in den Dokumenten des eingesetzten Heizkessels beschrieben.

9 Umweltschutz/Entsorgung

Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch Gruppe.

Qualität der Erzeugnisse, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

Altgerät

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die einer Wiederverwertung zuzuführen sind.

Die Baugruppen sind leicht zu trennen und die Kunststoffe sind gekennzeichnet. Somit können die verschiedenen Baugruppen sortiert und dem Recycling oder der Entsorgung zugeführt werden.

10 Einstellprotokoll

		Eingabebereich	Werkeinstel- lung	Einstellung	wird angezeigt
P1	Adresse	0 - 4 (0 = alleinige Bedieneinheit; HK 1 - 4)	0		immer
P2	Heizsystem: Regelungs- und Absenkart	1 (Raumvorlauf) 2 (Raumleistung) 3 (Reduziert) 4 (Außenhalt)	1		nur wenn Master (P1 = 0)
P3	Raumtemperaturabgleich	- 5,0 °C bis +5,0 °C	0,0 °C		immer
P4	Warmwasserbereitung	0 (nein) 1 (ja)	0		nur wenn Master (P1 = 0)
P5	Pumpenart	0 (keine Pumpe) 1 (kesselinterne Pumpe) 2 (Heizungspumpe)	1		nur wenn Master (P1 = 0)
P6	Pumpennachlaufzeit	0 – 60 min 24 h	5 min		nur wenn kes- selinterne Pumpe (P5 =1)
P7	Daueranzeige	Raumtemperatur Außentemperatur Uhrzeit	Raumtempera- tur		immer
P8	Uhrzeitabgleich	- 30 bis +30 s/Tag	0		nur wenn Master (P1 = 0)
P9	Thermische Desinfektion	0 (nein) 1 (ja)	0		nur wenn Master (P1 = 0 und P4 = 1)
P10	Softwareversion	-			immer
P12	Minimale Außentemperatur	- 30 °C bis 0 °C	– 10 °C		nur bei Außen- temperaturfüh- rung (P2 > 2)
P13	max. Vorlauftemperatur/Aus- legungstemperatur	30 °C bis 90 °C	75 °C		nur wenn Master (P1 = 0)
P14	max. Raumeinfluss	0 K bis 10 K	ОК		nur bei Außen- temperaturfüh- rung (P2 > 2)
P15	Sommer-/Winter-Umschalt- schwelle	9 (= ständig aus) 10 °C bis 30 °C 31 (= ständig an)	17 °C		nur bei Außen- temperaturfüh- rung (P2 > 2)
P16	Temperaturschwelle für Außenhaltbetrieb	- 20 °C bis 10 °C	5 °C		nur bei Absen- kart Außenhalt (P2 = 4)

Stichwortverzeichnis

Α

Adresse.22Anschluss.11Außentemperaturgeführte Regelung20
BBedieneinheit abhängen12Bedieneinheit einhängen12Bedieneinheit, alleinige10BUS-Kabel11
Daueranzeige

E																							
EMS	 • •	•	 •	•	• •	•	•	•		•	•		•	 		•	•	•	•	•	•	7	7
_																							

F

Fehlercode	36
Fernbedienung	10
Fremdwärmequellen.	9
Frost	6
Frostschutz	18
Funktion.	13

G

Grundfunktionen.	13
н	
Heizkurve	21

κ М

Mindestabstände
P
Parameter19
Pumpenkick
Pumpennachlaufzeit

R

Raumtemperaturregelung20Referenzraum9
S Service-Code
T Teilnehmer EMS-BUS
UBA

Notizen

Deutschland

Bosch Thermotechnik GmbH Buderus Deutschland Sophienstraße 30-32 D-35576 Wetzlar www.buderus.de info@buderus.de

Österreich

Buderus Austria Heiztechnik GmbH Karl-Schönherr-Str. 2, A-4600 Wels Technische Hotline: 0810 - 810 - 444 www.buderus.at office@buderus.at

Schweiz

Buderus Heiztechnik AG Netzibodenstr. 36, CH- 4133 Pratteln www.buderus.ch info@buderus.ch

Luxemburg

Ferroknepper Buderus S.A. Z.I. Um Monkeler 20, Op den Drieschen B.P. 201 L-4003 Esch-sur-Alzette Tel. 0035 2 55 40 40-1 - Fax 0035 2 55 40 40-222 www.buderus.lu info@buderus.lu